





Reproductor de DVD DVD-L100



Avisos e instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad

Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras. No deje de tomar en cuenta todas las advertencias sobre el producto.

- Desenchufe el cable de electricidad de la toma de CA antes de limpiar la unidad. No use limpiador líquido ni Delete EN aerosol. Limpie con un paño húmedo.
- No use accesorios ni dispositivos no recomendados por el fabricante. Podría ser peligroso.
- 3. No coloque esta unidad cerca del agua por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero, lavandero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.



- No coloque la unidad sobre una base, mesa o estante inestable.
 - Puede caerse, ocasionando un daño corporal grave o un daño a la unidad.
 - Use sólo el tipo de mesa recomendada por el fabricante o la que haya sido vendida junto con la unidad.



No deje de seguir las instrucciones de instalación utilizando los accesorios de instalación recomendados.

- La unidad debe transportarse con cuidado. Si se somete a paradas repentinas, fuerza excesiva o superficies irregulares se podría volcar el conjunto.
- 6. Opere la unidad usando sólo el tipo de alimentación de energía indicado en la etiqueta. Si usted no está seguro del voltaje requerido, sírvase contactar el representante autorizado a quien usted le compró el producto. Si usted desea operar la unidad con pilas u otro tipo de fuente de energía, sírvase referirse al manual.

7. Fije el recorrido del cable eléctrico de tal forma que no haya posibilidad de ser pisado o presionado por los objetos que pudieran colocarse encima o al lado. Preste atención particular al cable en el enchufe y en el punto en donde sale de la unidad.



8. Durante una tormenta eléctrica, o cuando la unidad deje de utilizarse por un período prolongado de tiempo, desenchufe el cable de la toma de CA y desconecte las líneas entre la unidad y la antena. Esto previene cualquier daño que pueda ser causado por un rayo o cualquier lesión grave causado por un electrochoque.



- No sobrecargue los tomacorrientes de pared o los cables de extensión. Esto puede provocar un fuego o un electrochoque.
- 10. No deje que objetos extraños caigan dentro de la unidad. Si un objeto extraño toca las piezas internas u otras áreas dentro de la unidad que están sujetas a altos voltajes, podría haber un riesgo de incendio o de electrochoque.

No derrame ningún tipo de líquido sobre de la unidad.





Avisos e instrucciones de seguridad

11. No trate de reparar la unidad usted mismo abriendo o quitando las cubiertas. Podría exponerse a altos voltajes y a otros peligros.



Refiera todas las reparaciones a personal de servicio cualificado.

- Cuando sea necesario cambiar el adaptador de CA, compre y utilice el mismo tipo de adaptador.
- 13. Asegúrese de que el técnico de servicio use las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o las piezas que tengan las mismas características que las originales. El uso de repuestos no autorizados puede ocasionar fuego, electrochoque u otros peligros.
- 14. No coloque esta unidad cerca de un radiador, calentador, estufa o cualquier otro equipo emisor de calor (incluyendo los amplificadores).



- 15. No vea el video en la pantalla LCD mientras se esté moviendo. No use el reproductor de DVD ni vea el video mientras esté manejando o caminando. De lo contrario, puede haber un riesgo de daños corporales.
- **16.** No aplique un voltaje que exceda el límite superior del voltaje especificado para este reproductor de DVD.
 - No aplique un voltaje diferente a la gama de voltajes indicada para este reproductor de DVD.
 - El usar esta unidad con un voltaje incorrecto puede ocasionar un fuego y/o un electrochoque.

- 17. No ejerza mucha presión en la pantalla.
 - La superficie exterior de la pantalla está hecha de vidrio. El vidrio puede romperse si se ejerce mucha presión.
- **18.** No use el reproductor de DVD en su regazo por un período de tiempo prolongado.
 - Podría sufrir una quemadura leve debido al calor producido por el reproductor de DVD.





Avisos e instrucciones de seguridad

Protección contra copias

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a eso, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente a su TV, no a un VCR. El conectarlo a un VCR resultará en una imagen distorsionada de los discos DVD protegidos contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está diseñado para uso doméstico u otras aplicaciones de uso limitado, a menos que sea autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.



Información de seguridad

Para garantizar una excelente ejecución

Este producto está diseñado con la tecnología más moderna con el fin de ofrecer una operación sin problemas.

Si la lente o la unidad del disco se ensucia, la calidad del video disminuirá.

Condensación de humedad

Podría producirse condensación de humedad dentro de este reproductor en las siguientes condiciones:

- Si un aire caliente se pone en contacto con cualquiera de las piezas frías dentro del reproductor;
- Si el reproductor se coloca en una habitación con alto contenido de humedad; y
- Si el reproductor se expone a cambios repentinos de temperaturas, de frío a caliente.

Cuando se produce condensación dentro del reproductor, puede que no funcione correctamente.

Si ocurre esto, deje reposar el reproductor a temperatura ambiental hasta que el interior del reproductor se segue y vuelva a estar en condiciones de operar correctamente.

Seguridad del láser

Atención

Este producto utiliza un láser. El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos de los aquí especificados puede dar lugar a una exposición de radiación peligrosa. No abra las cubiertas y no intente mirar el interior del producto si el mecanismo de protección está dañado.

Advertencia

Tenga cuidado de no dañar el mecanismo de protección.



Índice de contenido

Características	
Accesorios	•
Tipos y características de los discos	
Descripción-Panel frontal	
Control remoto	····· 15
Conexión de audífonos al reproductor de DVD	
Conexión a un componente externo (seleccione la entrada)	
Conexión a una TV	
Conexión a un componente estéreo	
Uso del adaptador de CA	22
Uso del paquete de pilas	
Visualización del nivel de carga de las pilas	25
Para poner un disco DVD	
Uso del control remoto	27
Ver un video de un componente externo	
Uso de las funciones Search & Skip	
Uso de la función de visualización en pantalla	3(
Repetir reproducción	<u> </u>
Selección de idioma del audio	
Selección de idioma para los subtítulos	
Cambio del ángulo de la cámara	
Uso de la función Marcador	
Uso de las funciones Zoom y sonido 3D	
Reproducción de MP3	37
representation of the S	0





Índice de contenido

Memory Stick	39
Reproducción DAM (Administrador de audio digital)	43
Retiro de la tarjeta Memory Stick	44
Reproducción DPM (Administrador de fotos digitales)	45
Presentación de diapositivas	46
Orden de la presentación de diapositivas	
Vista de foto	48
Edición de fotos	49
Uso del menú de configuración	50
Configuración de las opciones de idioma	51
Configuración del Control Paterno	53
Configuración de las opciones de audio	54
Configuración de las opciones de pantalla	55
Avisos de advertencia	56
Solución de problemas	61
Especificaciones	64



Características

Reproduce discos DVD y discos CD de audio

• Se pueden reproducir discos CD-R/RW que tengan archivos MP3.

Pantalla LCD de 10 pulgadas y altavoces estéreos integrados

 Con la pantalla LCD de 10 pulgadas y los altavoces estéreos integrados, usted puede disfrutar una película en DVD sin la necesidad de una TV.

Ventajosa alimentación de energía bimodal

 Usted puede utilizar su reproductor de DVD casi en todas partes.
 Si está en la casa, puede usar el adaptador de CA que viene con el equipo y si está fuera, el paquete de pilas.

Tamaño compacto/diseño liviano

 Gracias a su diseño compacto y liviano, el reproductor es fácil de transportar.

Imagen de alta resolución y sonido de alta calidad

- Su pantalla LCD de alta resolución con 384.000 píxeles ofrece una imagen nítida.
- * El sonido Phantom Virtual Surround Sound ofrece el sonido más completo mediante dos altavoces integrados.

Conector AV input/output (de entrada/salida AV) y optical digital output (de salida digital óptica).

*Las señales de audio Dolby Digital 5.1-CH y *DTS digital pueden transmitirse a través del conector optical digital output. Usted puede disfrutar de un sonido envolvente inigualable cuando un procesador o amplificador digital Dolby Digital/DTS se enchufa a este conector.

- Usted puede conectar un VCR o videocámara a su reproductor de DVD usando los conectores AV input/output o, puede conectarlo a una TV para usar una pantalla mayor.
- *1 Es una marca registrada de LSI Logic, Inc.
- *² Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic"y el símbolo de la doble "D" (□□) son marcas registradas de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicar © 1992-1997. Dolby Laboratories. Inc. Reservados todos los derechos.
- * "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

Memory Stick

"Memory Stick" es un nuevo medio de grabación IC (Circuito integrado) compacto, portátil y versátil con una capacidad de almacenamiento de datos que supera al disquete.

AV-IN: Para ver un video proveniente de un componente externo tal como un VCR, videocámara, etc...


NOTA:

 Si va a ver un video de un componente externo, le aconsejamos que utilice una velocidad de reproducción normal porque de lo contrario podría haber ruido en la pantalla.





Accesorios



Si las características del disco difieren de las explicadas en el manual

- Algunas funciones u operaciones son dependientes del tipo de disco y podrían no aplicarse a todos los discos.
 Siga las instrucciones mostradas en la pantalla. Este manual cubre solamente las operaciones básicas de los discos.
- Ø podría aparecer durante algunas operaciones. Este símbolo indica que el disco en uso no es compatible con las operaciones explicadas en este manual.



Tipos y características de los discos

Este reproductor de DVD puede reproducir los siguientes tipos de discos con los logos correspondientes:

Tipos de discos (Logos)	Tipos de grabación	Tamaño del disco	Máx. Tiempo de reproducción	Características
DVD	Audio + Video	12cm	De un sólo lado 240 min. De dos lados 480 min.	 El DVD tiene un excelente sonido y video debido al sistema Dolby Digital y al MPEG-2. Se pueden seleccionar
V I D E O		8cm	De un sólo lado 80 min. De dos lados 160 min.	fácilmente varias pantallas y funciones de audio a través del menú en pantalla.
CD de VIDEO	Audio + Video	12cm	74 min.	Video con sonido de CD, calidad de VHS y tecnología de compresión
DIGITAL VIDEO		8cm	20 min.	MPEG-1.
CD de AUDIO	Audio	12cm	74 min.	El CD se graba como una Señal digital de mejor calidad de audio, menor
COMPACT DIGITAL AUDIO		8cm	20 min.	distorsión y menor deterioro de calidad del audio con el transcurso del tiempo.

Número regional de reproducción

Tanto el reproductor de DVD como los discos están codificados por región. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. Si los códigos no coinciden, el disco no podrá ser reproducido.

El Número regional de este reproductor se indica en el panel trasero de la unidad.

* Atención 1









 Número regional de

 Sistema de transmisión PAI en el reproducción Reino Unido, Francia. Alemania. etc.

• Disco Dolby Digital Memory Stick

STEREO

DIGITAL SOUND





 Disco estéreo Disco de audio digital

 Disco DTS

 Disco MP3

NOTA:

Discos que no se pueden reproducir en este reproductor:

 DVD-ROM CD-ROM

DVD-RAM

CDV

CDI

- SVCD, CVD
- Capa HD de Super Audio CD
- Discos CDG reproducción de audio solamente, sin gráficos.
- * La capacidad de reproducción puede depender de las condiciones de la grabación:
- DVD-R
- CD RW
- DVD+RW. -RW
- Picture CD





Tipos y características de los discos

* Atención 2

Algunas funciones de reproducción de un DVD o VIDEO CD varían según el fabricante.
 Este reproductor de DVD reproduce los datos del disco según las normas establecidas por el fabricante del disco.
 Si aparece durante las operaciones del disco, significa que el fabricante del disco ha puesto alguna restricción en esa función.

* Atención 3

 La pantalla LCD no acepta Subtitulos codificados. Sin embargo, usted puede ver subtítulos conectando esta unidad a una TV con la función de subtitulado.

Discos que no se pueden reproducir

- 1. Discos fabricados ilegalmente
- 2. Discos rayados, y
- 3. Discos con huellas digitales, sucios o con partículas de polvo.
 - Si la superficie del disco está sucio o rayado, aparecerá la mención NO Disco y el disco no se podrá reproducir correctamente. (Refiérase a la página 5 y limpie la superficie del disco.)
 - Si el reproducción encuentra alguna suciedad o raya en el disco durante la reproducción, puede que se interrumpa la reproducción del video.
 - (Aparecen algunas figuras como de bloques. Cuando ocurra esto, su reproductor restaurará la imagen en 2~3 segundos.)

Derechos de autor


- Está terminantemente prohibido por la ley la realización de cualquier tipo de duplicación no autorizada y comercial, de presentación pública, de teledifusión, de alquiler, de copiado o de transmisiones del contenido de los discos.
- Este producto está acondicionado con un dispositivo de protección contra copias y la conexión a un VCR para propósitos de grabación dará lugar a una imagen distorsionada.
- Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está diseñado para uso doméstico u otras aplicaciones de uso limitado, a menos que sea autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.
- Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.

 "Dolby", "Pro Logic"y el símbolo de la doble "D" (DIGITAL) son marcas registradas de Dolby Laboratories.
- "DTS" es una marca registrada de Digital Theater System, Inc.
- Phantom Surround Sound es una marca registrada de LSI Logic, Inc.



Descripción-Panel frontal

Vista frontal




- 1. Memory Stick
- 2. POWER (Alimentación de energía)
 - Presione el botón POWER por 1 segundo para apagarlo.
- 3. OPEN (Abrir)
- 4. TAPA DEL DISCO
- 5. PANTALLA LCD
- 6. ALTAVOZ
- 7. REVERSE DISPLAY
- 8. DVD/M.STICK/AV-IN
- 9. MENU
- 10. DISPLAY
- 11. (UP/DOWN/LEFT/RIGHT), ENTER (◄)
- 12. PLAY etc...
 - $\mathsf{PLAY}(\ \blacktriangleright\),\ \mathsf{PAUSE}(\ \blacksquare\)/\mathsf{STEP},\ \mathsf{STOP}(\ \blacksquare\),\ \mathsf{REV-SKIP}(\blacktriangleright\!\!\blacktriangleleft), \\ \mathsf{FWD-SKIP}(\blacktriangleright\!\!\blacktriangleright\!\!\blacktriangleleft)$
- 13. BRIGHT (Brillo)




Descripción-Panel frontal

Vista lateral derecha



- 1. ENTRADA Y SALIDA VIDEO/SALIDA S-VIDEO
- 2. ENTRADA Y SALIDA AUDIO/SALIDA DIGITAL ÓPTICA
- 3. PHONES (AUDÍFONOS) 1, 2
- 4. VOLUMEN
- 5. SENSOR REMOTO
- 6. OPEN (Abrir)

Vista lateral izquierda




- 1. RANURA PARA MEMORY STICK
- 2. DC IN 8.4V
- 3. PAQUETE DE PILAS




Descripción-Panel frontal

Vista por la parte de abajo




- 1. PAQUETE DE PILAS
- 2. RELEASE (Soltar)
- 3. OPEN (Abrir)





Control remoto



1. Botón DVD POWER

2. Boton SETUP

 Presenta el menú de Configuración del reproductor de DVD.

3. Botón RETURN

- Regresa al menú anterior.
- 4. Botón DVD/M.STICK/AV-IN

5. Botones ENTER/DIRECTION

(Botones direccionales UP/DOWN o LEFT/RIGHT)

 Este botón funciona como un dispositivo de conmutación.

6. Botón DISPLAY

• Presenta el modo del disco en reproducción.

7. STOP

• Para la reproducción del disco.

8. Botones SKIP

• Sirve para omitir el título, el capítulo o la pista.

9. Botón CLEAR

 Se usa para quitar de la pantalla los menús o las visualizaciones de estado.

10. Botón ANGLE

- Se usa para acceder varios ángulos de la cámara en un DVD.
- 11. Botón 3D
- 12. Botón ZOOM

13. Botón BOOKMARK

14. Botón LCD ON/OFF

15. Botón TOP MENU

- Le lleva al menú del disco DVD.
- Si tiene puesto un CD y presiona el botón TOP MENU, la unidad pasa al modo INTRO. El modo INTRO le permite oír el principio de cada pista durante 10 segundos.

16. Botón MENU

• Hace aparecer el menú del disco.

17. Botón PLAY

• Comienza la reproducción del disco.

18. Botón PAUSE/STEP

• Detiene la reproducción del disco.

19. Botones SEARCH

• Le permite buscar hacia delante/hacia atrás a través del disco.

20. Botón AUDIO

 Use este botón para acceder a las distintas funciones de audio del disco.

21. Botón SUBTITLE

22. Botón REPEAT A-B

 Se usa para marcar un segmento a repetir entre A y B.

23. Botón REPEAT

• Le permite repetir la reproducción de un título, capítulo, pista o disco.



Conexión de audífonos al reproductor de DVD

Usted puede utilizar audífonos (no incluidos) conectados mediante un minienchufe estéreo al conector PHONES, si desea escuchar la reproducción privadamente. Hay dos conectores disponibles.

Cómo usar audífonos



Importante!

• Baje el volumen de los audífonos al nivel mínimo antes de conectarlos.

Atención

- Una vez que conecte los audífonos al DVD, los altavoces de su reproductor de DVD se desconectarán.
- 2. Ajuste el nivel de volumen usando el selector de control VOLUME.






Conexión a un componente externo (seleccione la entrada)

Puede disfrutar de un video de su VCR o videocámara en su reproductor de DVD.

Conexión a un componente externo



VCR u otro componente que tenga conectores de salida externa

Importante!

- Siempre apague el reproductor de DVD y los otros componentes antes de conectar cualquier cable.
- Refiérase al manual del propietario de los componentes que vaya a conectar para leer las informaciones acerca de esos componentes en particular.





Conexión a una TV

Puede disfrutar de un video en alta resolución usando un cable S-VIDEO al conectar su reproductor de DVD a una TV que tenga conector de entrada S-VIDEO.

Apague siempre el reproductor de DVD y la TV antes de conectar cualquier cable.

Color del conector/enchufe
Video: Amarillo
Audio (izquierda): Blanco
Audio (derecha): Rojo

Cable S-Video/Video

Cable de audio

Conecte a una TV que disponga de conectores externos.

Atención

- Si desea ver un video en su TV solamente, cierre el panel de la pantalla de su reproductor de DVD.
 La reproducción continuará y el audio de los altavoces se cortará.
- Cuando cierre el panel de la pantalla, puede usar el control remoto para manejar el reproductor de DVD.
- Para ahorrar energía, presione el botón LCD ON/OFF y se apagará la pantalla LCD.

Para ver el video en una TV


- 1. Encienda la TV.
- Ajuste la entrada de TV a la misma entrada a la cual está conectado su reproductor de DVD ("AV", "VIDEO").
- 3. Encienda el reproductor de DVD y comience la reproducción.





Conexión a un componente estéreo

Si conecta el reproductor de DVD a un sistema de sonido, usted podrá escuchar un sonido de mayor calidad.




NOTA:

• Cuando conecte a un componente de sonido, ponga la función "Comp. Dinàmica" en "Off". (ver página 54)



Conexión a un componente estéreo



Después de completar las conexiones anteriores;

- Establezca la salida digital "Salida Digital" como "Bitstream" (ver página 54) en el menú de configuración del audio "AUDIO SETUP".
- Conexión digital a componente de sonido o reproductor de MD sin decodificador Dolby Digital
- CD de audio o CD de video Reproduzca el disco con el modo de audio establecido en "Left" (Izquierda) o "Right" (Derecha). Si lo conecta digitalmente, las pistas de audio codificadas en DTS producirán un sonido distorsionado.
- Disco DVD
 Si va a reproducir un disco codificado con au

Si va a reproducir un disco codificado con audio Lineal PCM, debe usar el método de conexión digital mostrado arriba.

Grabación de un CD a un MD utilizando una conexión digital

Cuando se conecte digitalmente a un MD para grabar el contenido de un CD, los números de las pistas en el MD y el CD pueden no coincidir.

NOTA:

Use exclusivamente con un Cable óptico digital que haya sido diseñado para utilizarse con un reproductor de DVD portátil.






Conexión a un componente estéreo

Reproducción de audio Dolby Digital (5.1-CH) y DTS

- Usted puede disfrutar de un sonido envolvente dinámico y completo al conectar un procesador o amplificador digital envolvente Dolby Digital/DTS, que disponga de un decodificador Dolby Digital/DTS envolvente, al conector digital óptico del reproductor de DVD.
- Cuando vaya a oír audio digital envolvente DTS, seleccione el audio DTS en la pantalla de menú del disco o en la pantalla de ajuste de funciones.



Después de hacer las conexiones mostradas arriba;


 Establezca la salida digital "Salida Digital" como "Bitstream" (ver página 54) en el menú de configuración del audio "AUDIO SETUP".

Atención

- Para reproducir un disco DTS, necesita un procesador o amplificador DTS.
- Si el procesador o amplificador DTS que usted desea usar no tiene un conector de entrada digital óptica, la conexión digital no será posible.
- Refiérase al manual del procesador o amplificador para leer los detalles de las conexiones.



Uso del adaptador de CA



Al tomacorriente de la casa

Importante!

Apague siempre el reproductor de DVD antes de conectar o desconectar el cable de CA.

 Asegúrese de usar el adaptador de CA suministrado. El uso de un tipo diferente de adaptador puede causar un desperfecto o daño en el producto.

Cuando el adaptador de CA se usa por períodos prolongados de tiempo, puede que se caliente.
 Esto es normal y no es motivo de preocupación.

- Cuando no esté usando el adaptador, desenchúfelo de la toma de corriente de la pared.
- Mantenga el adaptador de CA libre de humedad, bajas temperaturas y polvo. De lo contrario, podría haber riesgo de fuego o de electrochoque.

Advertencia

• Utilice solamente el adaptador de CA suministrado con este reproductor.





Uso del adaptador de CA

Importante!

- Apague siempre el reproductor de DVD antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.
- Mientras el reproductor de DVD está prendido, el paquete de pilas no se podrá recargar. Apague el reproductor de DVD antes de recargar las pilas.
- Antes de guardar el paquete de pilas, cerciórese de que esté completamente gastado. Recargue el paquete de pilas guardado cada seis meses aproximadamente antes de usarlo.

Atención

- Cuando se carga o usa el paquete de pilas, éste se calienta. Esto es normal y no es motivo de preocupación.
- Si la luz de carga parpadea rápidamente o no se pone roja, no es motivo de preocupación.

NOTA:

Conexión del paquete de pilas al adaptador de CA;

• Usted puede recargar el paquete de pilas en el reproductor de DVD apagando el reproductor y conectando el adaptador de CA al reproductor.

Tiempo de carga: 3,5 horas aprox.

• El tiempo de carga puede ser más largo si el paquete de pilas se usa en un ambiente frío.

Tiempo de reproducción continua de un DVD con un paquete de pilas completamente cargado (con altavoz): 2,5 horas aprox.

- El tiempo de reproducción continua de un DVD es una referencia que indica el tiempo máximo de reproducción con un brillo de pantalla a nivel promedio.
- El tiempo de reproducción puede disminuir dependiendo del disco, de la temperatura ambiente, de las condiciones del paquete de pilas y del volumen de altavoz.



Uso del paquete de pilas

Importante!

• Cuando inserte el paquete de pilas, asegúrese de quede puesto correctamente. De lo contrario, su reproductor de DVD podría funcionar mal.

Para cargar el paquete de pilas


Use el adaptador de CA (incluido) para cargar el paquete de pilas.

- Antes de cargarlo, asegúrese de que el paquete de pilas esté puesto correctamente.
- 1. Conecte el cable de CA al conector del adaptador de CA (1).
- 2. Enchufe el otro extremo del cable a una toma de CA (2).
- 3. Conecte el cable de CC al conector de entrada "DC IN" situado en el lado izquierdo del reproductor de DVD (3).

Período de intermitencia	Porcentaje de carga	
Una vez por segundo	Menor de 50%	
Dos veces por segundo	50%~75%	
Tres veces por segundo	75%~90%	
La luz intermitente para y permanece prendida	90%~100%	
Se activa por un segundo y se apaga por otro segundo	Error-Reinstale el paquete de pilas y el cable de CC	

Lámpara de carga de energía

- -Una luz verde parpadeará cuando se está cargando.
- -Una vez que el paquete de pilas se ha cargado, dejará de parpadear y la luz verde permanecerá encendida.








Visualización del nivel de carga de las pilas

- La presentación del nivel de carga de las pilas indica la cantidad de carga restante en el paquete de pilas.
- a. Cargado completamente
- b. 20~40% usado
- c. 40~80% usado
- d. Usado completamente (parpadeo)
 - (El reproductor de DVD se apagará en breves instantes, cambie las pilas tan pronto como sea posible)



* El tiempo de reproducción depende de la temperatura y condiciones ambientales.

El tiempo de reproducción se reduce en un ambiente de bajas temperaturas. Los tiempos de reproducción continua indicados en las instrucciones de operación fueron medidos usando un paquete de pilas completamente cargado a una temperatura de 25°C. Debido a que la temperatura y condiciones ambientales pueden variar cuando esté usando el reproductor de DVD, el tiempo podría no ser el mismo que el tiempo aproximado de reproducción Be careful with double spaces en estas instrucciones.



Para poner un disco DVD

- Una vez enchufado el reproductor, la primera vez que presione el botón POWER aparecerá esta pantalla: Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el idioma y luego presione el botón ENTER. (Esta pantalla aparecerá solamente la primera vez que enchufe el reproductor.)
- 2. Presione el botón OPEN para abrir la cubierta del disco.
 - La cubierta del disco abre hasta un ángulo aproximado de 60 grados.
 No trate de abrir la cubierta a un ángulo mayor. La cubierta podría dañarse.
- 3. Coloque con delicadeza un disco en el plato.
 - Usted debe oir un ruido seco y sentir cuando el disco calza firmemente en su lugar.

Atención

- Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4. Cierre la cubierta del disco y luego presione la parte marcada "PUSH" hasta que oiga un sonido de clic.





Importante!

- Asegúrese de que el disco esté colocado correctamente. De lo contrario, el disco y/o el reproductor de DVD podría dañarse.
- Si el disco se coloca al revés en el plato o el número regional del DVD no es compatible, aparecerá la mención NO Disco en la pantalla.

NOTA:

- No saque el disco hasta que el mismo se haya parado completamente.
- Presione el botón POWER por 1 segundo para apagarlo.



SELECT MENU LANGUAGE


English Français Deutsh Español Italiano

Uso del control remoto


Instalación de la pila en el control remoto

 Saque el compartimiento para la pila deslizándola en la dirección de la flecha.

(Parte posterior del control remoto)



- 2. Coloque la pila de litio en el compartimiento correspondiente y vuelva a poner la tapa del compartimiento en el control remoto.
 - Haga coincidir las polaridades (+ y -) de la pila con las marcas del compartimiento de la pila. Si la pila se introduce en forma incorrecta, su control remoto puede que no funcione bien.




Alcance de operación del control remoto

Importante!

No someta el control remoto a vibraciones excesivas o a golpes. Mantenga el control remoto libre de humedad y agua.

Atención


- Después de cambiar la pila, puede que su control remoto no funcione. Si ocurre esto, saque la pila y vuelva a insertarla a los 5 minutos.
- Podría ser difícil operar el control remoto si el sensor del control remoto en el reproductor de DVD se expone a los rayos directos del sol o a una luz artificial directa.
 Trate de operar el control remoto lejos de dichas fuentes de iluminación.
- Retire la pila cuando no vaya a usar el control remoto por un largo período de tiempo.





Ver un video de un componente externo

Use el procedimiento siguiente para ver un video de un VCR o de una videocámara en su reproductor de DVD.



Para ver un video de un componente externo

- 1. Conecte el componente externo siguiendo el procedimiento descrito en la página 17.
- 2. Prenda el componente externo.
- 3. Prenda el reproductor de DVD.
- Presione el botón DVD/M.STICK/AV-IN para establecer el modo de entrada de audio y video (AV-IN).
- 5. Presione el botón PLAY del componente externo.

Atención

- No se suministra corriente eléctrica desde este dispositivo al reproductor de DVD al que está conectado.
- Cuando deje de usar su reproductor de DVD, no olvide sacar todos los cables de conexión de los conectores de entrada/salida de audio o de video.
- Si no entra una señal durante más de 5 minutos mientras está en modo de conexión de entrada, la unidad se pondrá en modo de espera.

Si el reproductor se deja en modo pausa

- Si el modo 'PAUSE' se deja seleccionado por más de 5 minutos, la unidad pasará automáticamente Space 'STOP'.
- Después de 1 minuto en modo 'STOP', la unidad pasará automáticamente a modo 'FADE IN FADE OUT'.
- Después de 4 minutos en modo 'FADE IN FADE OUT', la unidad se apagará automáticamente.



AV-IN



Uso de las funciones Search & Skip

Durante la reproducción, usted puede realizar una búsqueda rápida a través de un capítulo o una pista, o utilizar la función Skip para saltar a la próxima selección.

Búsqueda a través de un capítulo o una pista

- Durante la reproducción, presione el botón FWD SEARCH (►) o REV SEARCH (◄) del control remoto.
 - Presione el botón REVERSE o FORWARD SEARCH del control remoto y luego vuélvalo a presionar para buscar a una velocidad mayor en un DVD, VCD, o CD.

	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD/CD	2X, 4X

Saltar pistas

- 1. Durante la reproducción, presione el botón NEXT SKIP (▶►) o el BACK SKIP (▶►).
 - Durante la reproducción de un DVD, si usted presiona el botón NEXT SKIP, se moverá al siguiente capítulo.
 - Si usted presiona el botón BACK SKIP, se moverá al comienzo del capítulo.
 - Si vuelve a presionar, se moverá al comienzo del capítulo anterior.
 - Durante la reproducción de un VCD 2.0, un VCD 1.1 o un CD, si usted presiona el botón NEXT SKIP, se moverá a la siguiente pista. Si usted presiona el botón BACK SKIP, se moverá al comienzo de la pista.
 - Si vuelve a presionar, se moverá al comienzo de la pista anterior.
 - Si una pista se excede por más de 15 minutos de duración cuando un VCD está en reproducción y usted presiona el botón NEXT SKIP, avanzará 5 minutos. Si usted presiona el botón BACK SKIP, se retrocederá 5 minutos.



Uso de la función de visualización en pantalla

Durante la reproducción de un DVD

- 1. Durante la reproducción, presione el botón Double Space control remoto.
 - Aparecerá el título, número del capítulo, tiempo transcurrido, audio, subtítulo, Double space repetición del disco en reproducción.
 - Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el elemento deseado, luego presione el botón ENTER.
 - Use los botones UP/DOWN para introducir un número de capítulo, luego presione el botón ENTER.
 - Para introducir la hora a la cual desea comenzar, use los botones UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionarla y luego presione el botón ENTER.
 - Use los botones UP/DOWN para cambiar los valores del audio, subtítulo, ángulo y repetición.
 - Para hacer que desaparezca la pantalla, vuelva a presionar el botón DISPLAY.

Panta ll a	O _{DVD}
Titulo	01 / 04
Capitulo	08 / 17
Tiempo	00:27:13
Audio	ENG Dolby Digital 2CH
Subtitulos	Off
Angulo	01 / 01
Repetir	Off
Instruction	Use UP/DOWN to navigate the list. Press ENTER to change the setting.

Durante la reproducción de un VCD/CD

- 1. Durante la reproducción, presione el botón Double Space control remoto.
 - Aparecerá el título, número de la pista, tiempo transcurrido, audio y repetición del disco en reproducción.
 - Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el elemento deseado, luego presione el botón ENTER.
 - Para introducir la hora a la cual desea comenzar, use los botones UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionarla y luego presione el botón ENTER.
 - Use los botones UP/DOWN para cambiar los valores del audio, y de la repetición.
 - Para hacer que desaparezca la pantalla, vuelva a presionar el botón DISPLAY.

Pantalla	⊗
Track	08 / 17
Tiempo	00:27:13
Audio	Estereo
Repetir	Off
Instruction	Use UP/DOWN to navigate the list.
Instruction	Press ENTER to change the setting.

NOTA:

Qué es un capítulo?

Cada título de un DVD está dividido usualmente en capítulos (similar a las pistas de un CD de audio).

Qué es un título?

Un DVD puede tener varios títulos diferentes. Por ejemplo, si un disco tiene cuatro películas diferentes, cada una puede ser considerada como un título.






Repetir reproducción

Repetir la pista, el capítulo, el título, una sección escogida (A-B) o todo el disco.

Durante la reproducción de un DVD

- 1. Presione el botón REPEAT del control remoto. Aparece la pantalla de repetición.
- 2. Seleccione el título o capítulo usando los botones direccionales LEFT/RIGHT.
- 3. Presione ENTER.
- Para regresar a la reproducción normal, vuelva a presionar REPEAT, presione los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Off y luego presione ENTER.
 - Botón REPEAT A-B
 - Presione el botón REPEAT (A-B) para seleccionar el punto en donde desea que comience la repetición. (A)
 - Presione el botón REPEAT (A-B) para seleccionar el punto en donde desea que termine la repetición. (B)
 - Para cancelar la función, presione el botón 'CLEAR' o vuelva a presionar el botón 'REPEAT (A-B)'.
 Después, presione PLAY para reanudar la reproducción normal.
 - A-B REPEAT no le permite establecer el punto (B) hasta que hayan transcurrido por lo menos 5 segundos después de haber establecido el punto (A).


DVD



VCD/CD



Ā₿ Repetir AB	Α-	
I		



NOTA:

- En el caso de un DVD, se puede repetir la reproducción de un capítulo o de un título. En el caso de un CD o de un VCD, se puede repetir la reproducción de un disco o de una pista. Vea la página 37 para el caso de un disco MP3.
- Dependiendo del disco, la función Repeat podría no funcionar.
- Si se termina el título o la pista antes de que se haya marcado el punto final (B), se asignará automáticamente el final del título o de la pista como punto B.



Selección de idioma del audio

Usted puede seleccionar rápidamente el idioma que desee con la facilidad del botón AUDIO .

Uso del botón Audio

- 1. Presione el botón AUDIO.
- 2. Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar el idioma deseado en un DVD.
 - Los idiomas para el audio están representados por abreviaturas.
- Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Stereo (Estéreo), Right (Derecha) o Left (Izquierda). (En un VCD/CD)





VCD/CD



NOTA:

- Esta función depende de los idiomas que estén codificados en el disco y podría no funcionar con todos los discos DVD.
- Un disco DVD puede tener hasta 8 idiomas de audio.
- Para leer los subtítulos en el mismo idioma que el de la reproducción cada vez que se reproduzca un DVD;

Refiérase al capítulo "Configuración de las funciones de idioma" de la página 52.






Selección de idioma para los subtítulos

Usted puede seleccionar rápidamente el subtítulo que desee con la facilidad del botón SUBTITLE.

Uso del botón SUBTITLE

- 1. Presione el botón SUBTITLE.
- 2. Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar el idioma deseado para los subtítulos.
- 3. Use los botones direccionales UP/DOWN para determinar si desea o no que aparezcan subtítulos.
 - Inicialmente, los subtítulos no aparecen en pantalla.
 - Los idiomas de los subtítulos están representados por abreviaturas.



NOTA:

- Esta función depende de los idiomas que estén codificados en el disco y podría no funcionar con todos los discos DVD.
- Un disco DVD puede disponer de hasta 32 idiomas para los subtítulos.
- Para leer como tener el mismo idioma de subtítulos cada vez que se reproduzca un DVD;
 Refiérase al capítulo "Configuración de las funciones de idioma" en la página 52.




Cambio del ángulo de la cámara

Cuando un DVD tiene múltiples ángulos de una escena en particular, usted puede seleccionar la función Ángulo.

Uso del botón ANGLE

Presione el botón ANGLE para ver si aparece un signo de Ángulo (🕮)) en la esquina superior derecha de la pantalla.

- 1. Cuando aparece el signo de Ángulo, presione el botón ANGLE y aparecerá un icono de selección de ángulo en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- 2. Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar el ángulo que desee ver en la pantalla.
- 3. Para que desaparezca el menú, vuelva a presionar el botón ANGLE.







Uso de la función Marcador

La función Marcador le permite seleccionar partes de un DVD o VCD de tal forma que pueda encontrar rápidamente esa parte después.

Uso de la función Marcador (DVD/VCD)

- Durante la reproducción, presione el botón BOOKMARK del control remoto. Aparecerán los iconos de la función Marcador.
- 2. Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para desplazarse al icono del marcador deseado.
- 3. Cuando llegue a la escena que desea marcar, presione el botón ENTER. El icono cambiará a un número (1, 2, o 3).
- 4. Presione el botón BOOKMARK para que desaparezca el menú.

Búsqueda y reproducción de una escena marcada

- 1. Durante la reproducción, presione el botón BOOKMARK del control remoto.
- 2. Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar una escena marcada.
- 3. Presione el botón PLAY para reproducir la escena marcada.

Eliminación de un Marcador

- 1. Durante la reproducción, presione el botón BOOKMARK del control remoto.
- Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar el número de marcador que desea eliminar.
- Presione el botón CLEAR para eliminar un número de marcador. Presione el botón BOOKMARK para que desaparezca el menú.

NOTA:

- Se pueden marcar hasta tres escenas a la vez.
- Dependiendo del disco, la función Bookmark podría no funcionar.








Uso de las funciones Zoom y sonido 3D

Uso de la función Zoom (DVD/VCD)

- En modo de reproducción o de pausa, presione el botón ZOOM del control remoto.
 Aparecerá un cuadrado en la pantalla.
- Use el botón direccional UP/DOWN o LEFT/RIGHT para seleccionar la parte de la pantalla que desea acercar.
- 3. Presione el botón ENTER.
 - Presione ENTER para realizar un acercamiento de 2X/4X/2X/Normal, en ese orden.(DVD)
 - Presione ENTER para realizar un acercamiento de 2X/Normal, en ese orden.(VCD)



Uso de la función de sonido 3D

El efecto simulado de sonido envolvente depende del contenido del disco. Si usted conecta la unidad a su sistema de sonido, puede mejorar la calidad del sonido y producir un excelente efecto envolvente.

Esta función se usa cuando el reproductor de DVD está conectado a un estéreo de dos canales a través de las salidas analógicas.


(No sirve para los discos que han sido grabados con el sistema LPCM o DTS. Si la salida DIGITAL OUTPUT o MPEG-2 se ha configurado como BITSTREAM en el MENÚ DE CONFIGURACIÓN, la función 3D Sound no servirá.)

- Durante la reproducción, presione el botón 3D. Aparecerá el símbolo de 3D SOUND en la pantalla. (Asegúrese de que la salida DIGITAL OUTPUT esté en modo PCM.)
- 2. Presione los botones direccionales UP/DOWN para activar o desactivar la función 3D Sound.

NOTA:

- La función 3D Sound es compatible sólo con los discos grabados en los sistemas DOLBY SURROUND o DOLBY DIGITAL. Sin embargo, algunos de estos discos no tienen señales sonoras para el canal trasero.
- Dependiendo del disco, las funciones Zoom y 3D Sound podrían no funcionar.







Reproducción de MP3

Al insertar un disco MP3 en el REPRODUCTOR DE DVD, se reproducirá la música del primer archivo de la primera carpeta.

Función de reproducción de MP3

- 1. Presione STOP para detener la reproducción del primer archivo de música, luego presione el botón direccional LEFT para visualizar el menú de carpetas en el lado derecho de la pantalla. Se pueden visualizar hasta 7 carpetas al mismo tiempo. Si usted tiene más de 7 carpetas en el disco, presione los botones direccionales UP/DOWN para que aparezcan en la pantalla.
- 2. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar la carpeta deseada, luego presione el botón ENTER. Vuelva a usar los botones UP/DOWN para seleccionar un archivo de música. Presione ENTER para comenzar la reproducción del archivo de música.

♪ 01 song	00:22 Off
7 Folders	12 Files
music 1	01 song
music 2	02 song
music 3	03 song
music 4	04 song
music 5	05 song
music 6	06 song
music 7	07 song
Instruction	Use UP/DOWN to navigate the list. Press ENTER to change the setting.

NOTA:

- Presione el botón REPEAT para escuchar un archivo de música repetidas veces.
- Presione el botón REPEAT una vez más para escuchar todos los archivos de música repetidas veces.
- Vuelva a presionar Repeat para cancelar el modo de repetición.

Reproducción de MP3

Requisitos para CD-R/MEMORY STICK/MP3

Cuando reproduzca discos CD-R/MP3, sírvase seguir las recomendaciones siguientes:

- Sus archivos MP3 deben ser formato ISO 9660 o JOLIET.
 Los archivos MP3 de formato ISO 9660 y Joliet son compatibles con los DOS de Microsoft y Windows, y el Mac de Apple. Estos dos formatos son los más usados.
- Cuando de nombre a sus archivos MP3, no se exceda de 8 caracteres, y defina ".mp3" como la extensión del archivo. El formato general del nombre es: Título.mp3. Cuando escriba su título, asegúrese de que use un máximo de 8 caracteres y que no haya espacios en el nombre. Evite el uso de caracteres especiales como: (.,/,\,=,+).
- Al grabar archivos MP3, utilice una velocidad mínima de transferencia para descompresión de 128 Kbps.

 La calidad del sonido de los archivos MP3 depende básicamente de la velocidad de compresión/descompresión que elija. Para obtener un CD de audio con buena calidad de sonido se requiere una velocidad de muestreo análogico/digital (conversión a formato MP3) mínima de 128 Kbps y máxima de 160 Kbps. Sin embargo, el elegir velocidades superiores, como 192 Kbps o más, pocas veces resulta en una mejor calidad de sonido.

Por el contrario, los archivos con velocidades de muestreo por debajo de 128 Kbps no se podrán reproducir bien.

- No intente grabar archivos MP3 protegidos por derechos de autor.
 Ciertos archivos "asegurados" están codificados y protegidos por medio de códigos para prevenir que se realicen copias ilegales. Estos tipos de archivos son los siguientes: Windows Media™ (marca registrada de Microsoft Inc) y SDMI™ (marca registrada de SDMI Foundation). Usted no puede copiar esos archivos.
- Su reproductor de DVD acepta solamente un nivel de directorio de archivos.
 Por lo tanto, usted debe elegir:
- guardar en el directorio raíz del disco todos los archivos MP3 grabados;
- y/o crear carpetas en el directorio para cada artista o tipo de música (p.ej., clásica, rock, jazz, etc)
- Importante: Las recomendaciones anteriormente citadas no se pueden tomar como garantía de que el reproductor de DVD reproducirá grabaciones MP3, o como garantía de calidad de sonido.
- Debe notar que ciertas tecnologías y métodos para la grabación de archivos MP3 en los CD-R no permiten una reproducción óptima de estos archivos en su reproductor de DVD (disminución de la calidad del sonido y, en algunos casos, incapacidad del reproductor de leer los archivos).



Memory Stick

Qué es un Memory Stick?

"Memory Stick" es un nuevo medio de grabación IC (Circuito integrado) compacto, portátil y versátil con una capacidad de almacenamiento de datos que supera al del disquete.

La tarjeta "Memory Stick" está diseñada especialmente para intercambio de datos digitales entre dispositivos compatibles con "Memory Stick". Debido a que es extraíble, la tarjeta "Memory Stick" puede ser usada también para almacenamiento externo de datos.

Hay dos tipos de tarjetas "Memory Stick".

La tarjeta "Memory Stick" regular y la tarjeta "MagicGate Memory Stick" provista de una tecnología de protección de derechos de autor denominada "MagicGate".

"MagicGate" es una tecnología de protección de derechos de autor que utiliza una codificación.

1. MagicGate Memory Stick

Se puede usar tanto para datos con protección de derechos de autor como para datos regulares.

2. Memory Stick

Se usa para datos regulares solamente.

NOTA:

En esta unidad no se pueden usar las tarjetas MagicGate Memory Stick de datos con protección de derechos de autor.



Memory Stick

Precauciones a tomar en el manejo de la tarjeta "Memory Stick"

- 1. Los datos pueden corromperse en los siguientes casos:
 - Si se saca la tarjeta "Memory Stick" o se apaga la unidad mientras se está usando la función DPM (Administrador de fotos digitales) o la DAM (Administrador de audio digital).
 - Si se usa la tarjeta "Memory Stick" en una localidad sujeta a electricidad estática o ruido eléctrico.
- 2. En esta unidad, las tarjetas Memory stick se pueden leer solamente, no escribir.
- 3. En el espacio para etiqueta, no le pegue ningún otro material sino la etiqueta suministrada.
- 4. Peque la etiqueta de tal forma que no se despegue de su sitio.
- 5. Cuando vaya a mover o guardar la tarjeta "Memory Stick", use la funda correspondiente.
- 6. No toque el conector de la tarjeta "Memory Stick" con sus dedos o con objetos metálicos.
- 7. No doble, ni deje caer o golpee la tarjeta "Memory Stick"
- 8. No desarme ni modifique la tarjeta "Memory Stick."
- 9. No deje que la tarjeta "Memory Stick" se moje.



Memory Stick

Precauciones a tomar cuando meta o saque la tarjeta "Memory Stick"

- 1. Si no se mete completamente hasta que haga un clic audible, la tarjeta "Memory Stick" no servirá.
- 2. Si, inadvertidamente, saca la tarjeta "Memory Stick" o apaga la unidad mientras está usando la función DPM (Administrador de fotos digitales) o DAM (Administrador de audio digital), los datos grabados pueden corromperse.
- 3. Para sacar la tarjeta "Memory Stick" durante la operación, vea la página 44.

Para dar formato a la tarjeta "Memory Stick"

- 1. No de formato a la tarjeta "Memory Stick" usando su computadora. Si da formato a la tarjeta "Memory Stick" usando la computadora, no podrá usarla con los dispositivos compatibles con "Memory Stick".
- 2. Si necesita dar formato a la tarjeta "Memory Stick," use un dispositivo compatible con "Memory Stick" (Si le da formato, todos los datos previamente grabados en la tarjeta "Memory Stick" se borrarán.)
- 3. Si usa una tarjeta "Memory Stick" inicializada por medio de una computadora o inicializada por medio de un puerto USB de una cámara conectada, no se garantiza su funcionamiento.
- 4. Tenga cuidado de no optimizar la tarjeta "Memory Stick" en una computadora que tenga el sistema operativo Windows. La vida de la tarjeta "Memory Stick" se acortará.
- 5. No comprima los datos grabados en la tarjeta "Memory Stick." Esta unidad no puede reproducir un archivo comprimido.

Compatibilidad de software

- 1. Dependiendo del tipo de aplicación de software usado, puede que el tamaño del archivo de una foto aumente cuando se abre.
- 2. Dependiendo del tipo de aplicación de software usado, puede que aparezca solamente el primer fotograma (imagen en miniatura) del archivo de una minipelícula.
- 3. Puede que un archivo de imagen que haya sido modificado mediante el uso de un software de procesamiento de imágenes no abra si se convirtió en un formato de archivo diferente para poder ser reproducido en esta unidad.



Memory Stick

Funciones de la tarjeta Memory Stick aplicables al DPM y el DAM

Característica	DPM (Administrador de fotos digitales)	DAM (Administrador de audio digital)
Formato de archivo	Archivo JPEG de imagen (* .jpg) Archivo	MP3 de música (* .mp3)
Tamaño del archivo	 Todos los archivos de formato JPEG que tienen una resolución menor de 1600 x 1200 se pueden reproducir con el DPM. (Los archivos JPEG menores de 1,5 MB pueden verse con Photo View.) Para los datos JPEG sin información de imagen miniatura, aparecerá el mensaje, "Thumbnail not available" (Imagen miniatura no disponible). Sin embargo, en la vista "Thumbnail View", se pueden todavía reproducir en Photo View. 	- No hay límite de tamaño de archivo
Compatibilidad	1. Archivos de imágenes fotográficas con la extensión ".jpg" que hayan sido grabadas con una videocámara digital o camara fotográfica digital compatible con las funciones de Memory Stick. 2. Archivos de imágenes JPEG guardados en tarjeta Memory Stick usando un adaptador de Memory Stick para PC. 3. Los archivos de imágenes JPEG guardados en discos CD-R/RW usando un CD Writer en una PC, tienen que guardarse usando uno de los siguientes formatos de directorio (Todas las letras del nombre del directorio deben ser mayúsculas): 1) \DCIM\ <dir>\ * .jpg 2) \PREVIEWS\<dir>\ * .jpg 3) \IMAGES\<dir>\ * .jpg 4) \ * .jpg - El tamaño de cada <dir> no puede ser mayor de 50 MB. [en los casos 1], 2], 3]] - En caso de que se guarden archivos en el directorio raíz [caso 4], el tamaño del directorio raíz tampoco debe ser mayor de 50 MB.</dir></dir></dir></dir>	Todos los archivos en formato MP3 que han sido descargados de una PC o un PDA a una tarjeta Memory Stick. (* .mp3)
Funciones principales	Directorios que acepta • Memory Stick DPM-DCIM\ <dir>\ * .jpg • Picture CD DPM (Compatible con Picture CD de Kodak, Fuji, QSS (Noritus, y Konica)</dir>	Se pueden reproducir archivos de música MP3 grabados en tarjeta Memory Stick. Los archivos que no sean MP3 pueden aparecer también en el DAM, pero no se podrán reproducir.






Reproducción DAM (Administrador de audio digital)

Reproducción MP3

- 1. Presione Stop si está en modo de reproducción.
- 2. Presione el botón M.STICK en el control remoto y aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha.
- 3. Introduzca la tarjeta Memory Stick codificada con archivos MP3 en la ranura para Memory Stick.
- **4.** Presione los botones direccionales UP/DOWN en el control remoto para seleccionar el Administrador de audio digital DAM, luego presione el botón ENTER.
 - Su selección se resalta con bordes amarillos.
- 5. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar la canción deseada.
- 6. Presione el botón ENTER para iniciar la reproducción.
 - Presione el botón MENU para regresar al menú de inicio Start.
 - Si se presiona el botón PLAY durante la reproducción de un archivo MP3, la canción volverá a comenzar desde su inicio.
 - Si se presiona el botón SKIP durante la reproducción de un archivo MP3, se reproducirá la canción siguiente.



Configuración de la pantalla


- 1. FOLDER UP: Sirve para mover hacia arriba una carpeta, en el caso de que tenga varias carpetas.
- 2. PLAYLIST: Presenta la lista a reproducir.
- 3. **INFO:** Presenta información acerca de la canción seleccionada que está en reproducción.
- 4. EXIT: Le lleva al menú de inicio Start.
- 5. Presenta una breve información acerca de la canción seleccionada.
- 6. Título de la canción en reproducción.
- 7. Presenta una lista de archivos y carpetas MP3 encontrados en la tarjeta Memory stick.
- 8. Presenta el título y el tiempo de reproducción de la canción en curso en la casilla de desplazamiento.
- Si se presiona el botón **REPEAT**, aparecerá los siguientes símbolos:
- 💍 : Śi se presiona el botón REPEAT, se reproducirán todos los archivos MP3 de una carpeta dada repetidamente en el orden en que aparecen registrados en esa carpeta.
- Si se vuelve a presionar el botón REPEAT, la función Shuffle se activa. (Todas las canciones MP3 en una lista se reproducen una vez en orden aleatorio.)
- Si se vuelve a presionar el botón REPEAT una vez más, la función Continuous Shuffle se activa.
 (Todas las canciones MP3 en una lista se reproducen continuamente en orden aleatorio.)
- Si se presiona el botón REPEAT otra vez, la función Repeat se desactiva.





Retiro de la tarjeta Memory Stick

- Si se está usando el DPM (Administrador de fotos digitales) o el DAM (Administrador de audio digital), seleccione Exit, y luego presione el botón ENTER para salir del menú de inicio Start.
- Vaya a la función "STOP MEMORY STICK" en la parte inferior del menú y luego presione el botón ENTER.
- Cuando aparezca el mensaje "PLEASE REMOVE MEMORY STICK" en la parte superior del menú, saque la tarjeta Memory Stick.
- **4.** Si no se sigue la secuencia antedicha y se saca inadvertidamente la tarjeta Memory Stick o se apaga la unidad, los datos grabados en la tarjeta Memory Stick podrían corromperse.









Reproducción DPM (Administrador de fotos digitales)

Ver álbum de fotos (Memory Stick/Photo CD)


- 1. Presione Stop si está en modo de reproducción.
- 2. Presione el botón M.STICK en el control remoto y aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha.
- 3. Introduzca la tarjeta Memory Stick o el disco Photo CD que contiene los archivos JPEG en la ranura para Memory Stick.
- 4. Presione los botones direccionales UP/DOWN en el control remoto para seleccionar DIGITAL PHOTO MANAGER, y luego presione el botón ENTER.
 - Su selección se resalta con bordes amarillos.
- Aparecerán en pantalla los archivos JPEG de la tarjeta Memory Stick o del disco Photo CD en el orden en que fueron grabados.
- 6. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar la imagen que desea y luego presione el botón ENTER para que salga en vista completa en la pantalla de TV, o use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar SLIDE SHOW, y luego presione el botón ENTER para que comience la presentación de diapositivas. Se presentará cada diapositiva en orden consecutivo por unos segundos cada una.


NOTA:

La función de Apagado automático no funcionará mientras la función DPM esté activa.

Configuración de la pantalla

- 1. EXIT: Le lleva al menú de inicio Start.
- 2. SLIDE SHOW: Inicia la presentación de diapositivas.
- 3. PAGE : Resalte el elemento del menú PAGE y use los botones LEFT/RIGHT para moverse a la siguiente página de imágenes en miniatura.
- 4. ROLL: Permite una búsqueda cuando hay múltiples directorios en '/DCIM' de la tarjeta Memory Stick. (Ver página 42)
- 5. Información de la foto.








Presentación de diapositivas

- Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para seleccionar Slide Show.
 - · Su selección se resalta con bordes amarillos.
- 2. Presione el botón ENTER y comenzará la presentación de diapositivas.
 - Para ejecutar cualquier función u opción, asegúrese de presionar el botón ENTER después de seleccionar el elemento del menú que desea.
 - Si no introduce ninguna función u opción, a los 5 segundos desaparecerá el menú Slide Double Space presentación de diapositivas.
 - Para ver el menú Slide Show, presione uno de los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto. Se cancelará la presentación y aparecerá el menú.
 - Para continuar, seleccione PLAY en el menú.



Descripción del menú

- ALBUM : Regresa al álbum de fotos.
- TIMER: Indica la duración de la presentación de cada imagen en una presentación de diapositivas.
- REPEAT : Si se selecciona ON, se repetirá la presentación de diapositivas indefinidamente.
- SET ORDER: Sirve para cambiar la orden de presentación de las imágenes.
- PLAY: Comienza la presentación de diapositivas.






Orden de la presentación de diapositivas

- Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Slide Show y luego presione ENTER.
- Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Set Order y luego presione ENTER.
- 3. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para seleccionar la imagen que desea mover y luego presione el botón ENTER.
 - Su selección se resalta con bordes amarillos.
- 4. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para seleccionar la ubicación a la cual desea mover la imagen y luego presione el botón ENTER.
 - La ubicación de origen se indica con bordes amarillos. La ubicación de destino se indica con bordes verdes.
- Después de mover las imágenes, usted puede comenzar la presentación de diapositivas seleccionando START SHOW.
 - Seleccione en la pantalla Slide Show Order las imágenes que no desea incluir en la presentación de Double Space luego presione el botón CLEAR.

NOTA: • El orden de la presentación de diapositivas se restablecerá cuando usted apague el reproductor.


Descripción del menú

- ALBUM: Regresa al álbum de fotos.
- UNDO: Reubica la imagen que acaba de mover a su sitio original.
- RESET: Reubica todas las imágenes a sus sitios originales.
- START SHOW: Inicia la presentación de diapositivas.



Vista de foto

- Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para seleccionar la imagen deseada de la pantalla Photo Album, y luego presione el botón ENTER.
 - La imagen seleccionada aparecerá en la pantalla de TV.
- 2. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para ir al elemento del menú que desea y luego presione el botón ENTER.
 - Si no introduce ninguna opción durante 5 segundos, el menú Photo View desaparecerá. Para volver a ver el menú, presione uno de los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT.



Descripción del menú


- ALBUM: Regresa al álbum de fotos.
- EDIT: Puede dar varios efectos a la imagen seleccionada. Esto es sólo para verla; no podrá guardar la imagen editada.
- SLIDE SHOW: Inicia la presentación de diapositivas.
- ROTATE: Cada vez que presione el botón ENTER, la imagen girará 90 grados hacia la derecha.
- **ZOOM:** Cada vez que presione el botón ENTER, la imagen aumentará de tamaño hasta 6 veces, en el siguiente orden: Normal --> 2X --> 4X ---> 6X --> Normal
- PAN: Presione el botón ENTER seguido por uno de los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para mover la imagen en dirección de la flecha.
- PHOTO ① 1 OF 11 ①: Cuando se resalta este elemento del menú, el botón LEFT/RIGHT mueve a la imágenes anteriores o posteriores.





Edición de fotos

- 1. En la pantalla Photo View, use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar EDIT, y luego presione el botón ENTER.
 - Aparece el menú Edit Photo.
- Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT del control remoto para ir al elemento del menú que desea y luego presione el botón ENTER.
 - Si no introduce ninguna opción durante 5 segundos, el menú Edit Photo desaparecerá. Para volver a ver el menú, presione uno de los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT.



Descripción del menú

- ALBUM : Regresa al álbum de fotos.
- FLIP: Muestra la imagen a la inversa.
- FILTERS 1234: Puede dar varios efectos a la imagen seleccionada.
- 1. Filtro blanco y negro.
- 2. Filtro sepia (marrón).
- 3. Filtro de imagen negativa.
- 4. Filtro de color negativo.
- Para restaurar la imagen a su estado original, seleccione RESET en el menú y luego presione el botón ENTER.
- COLOR R + G + B + •

Ajusta el balance de los colores rojo, verde y azul cada vez que presiona el botón ENTER.

- SOFTEN 123: Resaltar 1 efecto de los siguientes 3 efectos disponibles: 1) suaviza los bordes, 2) difumina la imagen, y 3) crea un efecto de pintura impresionista.
- RESET: Restaura la imagen a su estado original antes del cambio.
- DONE: Vuelve a la pantalla Photo View.



Uso del menú de configuración

El menú de configuración le permite personalizar su reproductor de DVD al seleccionar varias preferencias de idioma, configurar un nivel de control de padres, e incluso ajustar el reproductor al tipo de pantalla de su televisor.

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP del control remoto.
 - 1 Idioma
 - Menu del lector: Configuración del idioma del menú del reproductor.
 Use el menú de preferencias del reproductor para seleccionar el idioma del menú en pantalla para su reproductor.
 - Menu del disco: Configuración del idioma del menú del disco.
 Use el menú de preferencias del disco para seleccionar el idioma que desea para el menú del disco.
 - Audio: Configuración del idioma del audio
 Use el menú de preferencias del audio para seleccionar el idioma de la banda sonora.
 - Subtitulos: Configuración del idioma de los subtítulos
 Use el menú de preferencias de los subtítulos para seleccionar el idioma en que desea que aparezcan los subtítulos del disco.
 - ② Calificación: Configuración del Control de padres Permite a los usuarios establecer el nivel necesario para prevenir a los niños que vean películas no apropiadas tales como las de violencia, o las de contenido adulto, entre otras.
 - 3 Audio: Configuración de las opciones del audio
- Use los botones direccionales UP/DOWN del control remoto para acceder a las distintas funciones.
- Presione el botón ENTER para acceder a las funciones secundarias.
 Para que desaparezca la pantalla de configuración, una vez terminada la configuración, vuelva a presionar el botón SETUP.

NOTA:

Dependiendo del disco, algunas selecciones del menú de configuración podrían no funcionar.



SAMSUNG	×	
Idioma	Menu del lector	Español
Calificación	Menu del disco	Español
Audio	Audio	Español
Panta ll a	Subtitu l os	Automatico
Instruction	Use UP/DOWN to navig Press ENTER to change	ate the list. e the setting.



Configuración de las opciones de idioma

Si usted configura de antemano el idioma para el menú del reproductor, para el menú del disco, para el audio y para los subtítulos, este idioma aparecerá automáticamente cada vez que vea una película.

Configuración del idioma para el menú del reproductor

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP. Después, presione el botón ENTER.
- 2. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Menu del lector.
- 3. Presione el botón ENTER.
- 4. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar 'Español'.
- 5. Presione el botón ENTER.
 - Se selecciona el idioma Inglés y la pantalla regresa al menú de configuración SETUP MENU.
 - Para que desaparezca el menú SETUP MENU, presione el botón RETURN.

NOTA: • En las siguientes páginas, se usa el idioma Español a manera de ejemplo.


SAMSUNG	×	
Idioma	◆ Menu del lector	Español
Calificación	Menu del disco	Español

SAMSUNG	⊨		
Idioma	◆ Men	u del lector	Español
Calificación	English	Français	Deutsch
	Español	Italiano	Nederlands
Pantalla			
Instruction		OWN/LEFT/RIGH	IT to change the

Configuración del idioma para el menú del disco

Esta función cambia el idioma del texto sólo en la pantalla de menú del disco.

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP. Después, presione el botón ENTER.
- 2. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Menu del disco.
- 3. Presione el botón ENTER.
- 4. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar 'Español'.
 - Seleccione "Otro" si el idioma que desea no está en la lista.
- 5. Presione el botón ENTER.
 - Se selecciona el idioma Inglés y la pantalla regresa al menú de configuración SETUP MENU.





Configuración de las opciones de idioma

Selección del idioma del audio

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP. Después, presione el botón ENTER.
- 2. Presione los botones direccionales UP/DOWN para ir a Audio.
- 3. Presione el botón ENTER.
- 4. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar 'Español'.
 - Seleccione "Original" si desea que el idioma predeterminado de la banda sonora sea el idioma original en el que se grabó el disco.
 - Seleccione "Otro" si el idioma que desea no está en la lista.
- 5. Presione el botón ENTER.
 - Se selecciona el idioma Inglés y la pantalla regresa al menú de configuración SETUP MENU.

Selección del idioma de los subtítulos

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP. Después, presione el botón ENTER.
- 2. Use los botones UP/DOWN para seleccionar Subtitulos.
- 3. Presione el botón ENTER.
- 4. Use los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT para seleccionar 'English'.
 - Seleccione "Automatico" si desea que el idioma de los subtítulos sea el mismo que el idioma seleccionado como preferencia de audio.
 - Seleccione "Otro" si el idioma que desea no está en la lista. Algunos discos podrían no tener el idioma que usted desea seleccionar como su idioma predeterminado. En ese caso, el disco usará su configuración de idioma original.
- 5. Presione el botón ENTER.
 - Se selecciona el idioma Inglés y la pantalla regresa al menú de configuración SETUP MENU.

NOTA:

- Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se seleccionará el idioma original pregrabado.
- Para hacer desaparecer el menú de configuración SETUP MENU o regresar a la pantalla del menú durante la configuración; presione el botón RETURN.









Configuración del Control Paterno

La función Parental Control se aplica a los discos DVD a los que se les ha asignado una clasificación.

- Lo cual le ayuda a controlar el tipo de disco DVD que su familia puede ver. Existen 8 niveles de clasificación en un disco.
- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP. Aparece la pantalla del menú Setup Menu.
- Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Calificación. Presione ENTER. Aparece la pantalla Parental Control.
- Use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar On si desea usar una contraseña.
 Aparece la pantalla Enter Password.
- 4. Introduzca su contraseña con los botones direccionales UP/DOWN/LEFT/RIGHT. Aparece la pantalla Re-enter Password para confirmar la contraseña. Vuelva a introducir su contraseña. Aparece la pantalla Parental Control.

5. Acerca del nivel de clasificación:

El nivel de clasificación Rating Level funcionará sólo cuando la opción Use Password está en On. Para desbloquear el reproductor, use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Off. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Rating level. Presione ENTER.

- Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el nivel (p.ej., nivel 6) y presione ENTER. Los discos de Nivel 7 no se reproducirán.
- Para cancelar el nivel de clasificación, use los botones direccionales LEFT/RIGHT para seleccionar Off en la opción Use Password.

6. Acerca del cambio de contraseña;


- Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Change Password. Aparece la pantalla Change Password.
- Introduzca su nueva contraseña. Vuelva a introducir su nueva contraseña.


NOTA:

 Para hacer desaparecer el menú de configuración SETUP MENU o regresar a la pantalla del menú durante la configuración;

Presione el botón RETURN.

• Si ha olvidado su contraseña, vea Olvidé la contraseña en la Guía de Solución de problemas.









Configuración de las opciones de audio

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP.
- 2. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Audio. Después, presione el botón ENTER.
- Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el elemento deseado. Luego, presione los botones direccionales LEFT/RIGHT.

1 Salida Digital

- PCM : Convierte al modo de audio PCM (2CH). Seleccione PCM cuando use las salidas de audio analógicas.
- Bitstream : Convierte a Dolby Digital Bitstream (5.1CH). Seleccione Bitstream cuando use la salida de audio digital.

NOTA: Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta o de lo contrario, no habrá sonido.

2 DTS

- 1. Off: No se emite señal digital.
- On : Se emite DTS Bitstream mediante salida digital solamente. Seleccione DTS cuando conecte a un Decodificador DTS.

3 Comp. Dinàmica

- 1. On : Para seleccionar compresión dinámica.
- 2. Off: Para seleccionar la gama estándar.

4 2x Scan Audio

- Off: Desactiva la función de audio 2X. Aunque la función 2X Scan Audio esté activada en el menú de configuración SETUP MENU, no se oirá ningún sonido en los discos grabados con los formatos de audio LPCM, DTS y MPEG-2.
- 2. On : Activa la función audio 2X.

NOTA:

- Para hacer desaparecer el menú de configuración SETUP MENU o regresar a la pantalla del menú durante la configuración; presione el botón RETURN
- Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.
 "Dolby" y el símbolo de la doble "D" son marcas registradas de Dolby Laboratories.
- "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.





Configuración de las opciones de pantalla

- 1. Estando la unidad en modo Stop, presione el botón SETUP.
- Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar Pantalla. Después, presione el botón ENTER.
- 3. Use los botones direccionales UP/DOWN para seleccionar el elemento deseado. Luego, presione los botones direccionales LEFT/RIGHT.

1 Formato TV

Dependiendo del tipo de televisor que tenga, usted puede elegir una configuración de pantalla (relación de aspecto).

- Letter Box:

Seleccione esta opción cuando desee ver las imágenes completas de un DVD grabado en formato 16:9, aunque tenga usted una TV con una pantalla de formato 4:3. Aparecerán franias negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

- Pan-Scan :

Seleccione esta opción si tiene una TV de tamaño convencional y desea ver sólo la porción central de un material grabado en formato 16:9. (Los lados sobrantes de las imágenes se suprimirán.)

- Panoramico :

Se puede ver las imágenes grabadas en formato 16:9 en su TV de pantalla ancha.

2 Modo Pausa

Estas opciones ayudarán a evitar que las imágenes vibren en modo fijo y presenta un texto pequeño más claro.

- Auto: Cuando seleccione Auto, los modos Field/Fotograma se cambiarán automáticamente.
- Field: Seleccione esta opción si la pantalla vibra en modo automático.
- Fotograma: Seleccione esta opción si desee ver las letras pequeñas más claramente en modo automático.

3 Mensajes Pantalla

Se usa para activar (On) o desactivar (Off) los mensajes en pantalla.







Avisos de advertencia

Cuidados acerca del uso del reproductor

• Evite ambientes de campos magnéticos.

El uso del reproductor en condiciones de intensa luz fluorescente, en un cerca de una TV o de un objeto magnético podría deteriorar las imágenes grabadas.

- No olvide sacar el disco, apagar el reproductor, y retirar el paquete de pilas después de su uso.
- Si se usa cerca de una emisora de radio o televisión o una torre de transmisión eléctrica, las imágenes del video podrían verse distorsionadas debido a las interferencias.
- No deje caer el reproductor ni lo someta a fuertes vibraciones o golpes.
- No coloque el reproductor cerca de una lámpara.

El calor proveniente de bombillas de luz incandescente podría causar deformación o funcionamiento defectuoso.

- Observe siempre las regulaciones acerca del uso de dispositivos eléctricos en aviones.
- No exponga este producto a altas temperaturas o humedad.

Este producto puede ser operado dentro de una gama de temperaturas de 10°C~30°C y una gama de humedades de 30%~80%. No exponga este producto a la luz directa del sol o lo deje en un carro con las ventanas cerradas. El hacer esto podría deformar la cubierta y el circuito, así como también provocar un fuego o una lesión corporal.

• No deje que entre agua, arena, polvo u otros objetos extraños en el reproductor. Evita usar o guardar el reproductor en un lugar en donde haya humo, vapor o humedad.

Podría causar un funcionamiento defectuoso o fundir la lente. Mantenga el reproductor en una zona bien ventilada.

• Cuando use el reproductor en ambientes fríos, la pantalla LCD a color podría no ser visible inmediatamente después de encenderlo.

No es un falla en el funcionamiento. No use el reproductor en temperaturas menores de 10°C.

• Tenga mucho cuidado de no rayar la lente durante la introducción o extracción del disco, o durante la limpieza. Eso puede dar lugar a un falla del funcionamiento.





Avisos de advertencia

Para transportar el reproductor

• Asegúrese de sacar el disco del reproductor antes de guardarlo para su transporte. Se recomienda que saque también el disco del reproductor y apague la unidad cuando no la esté usando.

Ahorro de energía

• Se recomienda que apague el reproductor de DVD cuando no lo esté usando. Si no va a usarlo por un largo período de tiempo, desenchufe el cable de la toma de corriente.

Mantenimiento de la pantalla LCD

• Para mantener la pantalla limpia, apague la unidad y luego límpiela con un paño suave.

Acerca de la pantalla LCD

• Este panel LCD está diseñado con la más moderna tecnología garantizando un 99,99% de píxeles activos. Lo que significa que menos de 0,01% del total de píxeles tendrán algún defecto (p.ej., siempre activados o siempre desactivados).



Avisos de advertencia

Precauciones a tomar en el uso del paquete de pilas

Peligro!

Siempre siga la información de seguridad siguiente cuando use el paquete de pilas. De lo contrario, podría producirse un corto circuito, un recalentamiento, una humareda, un fuego o un daño al producto.

- 1. Nunca desarme o modifique el paquete de pilas en ninguna forma. No toque los terminales del paquete de pilas con un objeto metálico.
- 2. No deje que entre ningún objeto metálico dentro del paquete de pilas.
- 3. No coloque el paquete de pilas en la luz directa del sol, en la cónsola de un vehículo o en altas temperaturas.
- 4. No exponga el paquete de pilas al agua, fuego o calor.
- 5. Siempre use el adaptador de CA incluido cuando cargue las pilas.
- 6. Este paquete de pilas está diseñado exclusivamente para su reproductor portátil de DVD. No lo use con otros aparatos.

Advertencia!

- 1. No lo deje caer ni lo someta a vibraciones excesivas.
- 2. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 3. El paquete de pilas podría presentar una fuga de líquidos que es dañina para sus ojos. Si este fluido entra en contacto con sus ojos, láveselos inmediatamente con grandes cantidades de agua corriente y busque atención médica inmediatamente. Si el fluido entra en contacto con su piel o ropa, lávese inmediatamente con agua.

Atención!

- 1. Cuando no esté usando el paquete de pilas, sáquelo y guárdelo en un lugar fresco y seguro.
- No use el adaptador de CA o paquete de pilas por un largo período de tiempo durante la recarga. Podría quemarse con la baja temperatura.
- 3. Mantenga el paquete de pilas libre de humo, vapor, humedad o polvo.
 - No ponga el paquete de pilas cerca de la cocina, calentador u otro lugar en donde haya humo o vapor. Si lo hace, podría producirse un fuego o un electrochoque.
 - Evite la luz directa del sol, los calentadores o los lugares de altas temperaturas, p.ej., dentro de un carro. Puede producirse una explosión o un fuego. De lo contrario, podría producirse un corto circuito, un recalentamiento, una humareda, un fuego o un daño al producto.
- 4. El uso del paquete de pilas a temperaturas bajo 0°C o sobre 30°C puede disminuir la vida de las pilas.





Avisos de advertencia

Después de recargar el paquete de pilas, guárdelo por separado.

- Estas pilas son de ión de litio. Aun cuando no se usen, la carga se gastará lentamente. Así que, use un paquete de pilas completamente cargado.
- Recargue hasta que la luz de carga se quede verde. Una carga parcial del paquete de pilas disminuye la vida total de las pilas.

Precauciones a tomar cuando cargue el paquete de pilas

- Cargue dentro de un rango de temperatura ambiental de 10°C~30°C. Si lo carga a una temperatura ambiental baja, se reduce la velocidad del tiempo de carga y disminuye la vida del paquete de pilas. No se puede cargar completamente el paquete de pilas a temperaturas altas.
- Si el reproductor de DVD está recalentado y la temperatura interna del paquete de pilas se eleva hasta un cierto nivel, no se podrá cargar el paquete de pilas. (La luz parpadea rápidamente y no se enciende.)
- En este caso, saque el paquete de pilas. Después de que la temperatura interna alcance un nivel fuera de peligro, el proceso de carga comenzará automáticamente.
- El paquete de pilas se calienta un poco durante el proceso de carga y durante su uso. Esto es normal y no es motivo de preocupación.
- Un paquete de pilas caliente puede tomar más tiempo en cargarse o no cargarse en absoluto. Espere que el paquete de pilas se enfríe para proceder a cargarlo.

Vida del paquete de pilas y su uso a bajas temperaturas

- La vida del paquete de pilas es limitado.
- Las pilas se gastan lentamente aún cuando no se estén usando. Aunque varía según las diferentes condiciones de almacenamiento, el paquete de pilas guardado sin usar durante un año tiene una vida mucho más corta.
- Si el paquete de pilas no dura mucho, incluso cuando está cargado completamente, podría tener que cambiarlo por uno nuevo.
- El tiempo total de funcionamiento del paquete de pilas se acorta cuando se usa a temperaturas por debajo de 10oC. La energía eléctrica se produce debido a la acción química interna del paquete de pilas. Una temperatura muy baja puede impedir esta acción química y acortar el tiempo de funcionamiento total.

Atención

Asegúrese de usar únicamente el paquete de pilas diseñado exclusivamente para su reproductor de DVD.

NOTA:

• Cuando no esté usando el reproductor de DVD, apáguelo siempre para conservar el paquete de pilas. Si el adaptador de CA está conectado al reproductor, cargue el paquete de pilas con el reproductor apagado.



Avisos de advertencia

Precauciones a tomar al guardar el paquete de pilas

- Aún cuando no estén en uso, las pilas se están consumiendo continuamente. Para reducir el consumo de energía, siga el procedimiento siguiente.
- 1. Saque el paquete de pilas del reproductor de DVD después de cada vez que lo use.
- 2. Cuando no esté usando el reproductor de DVD, apáguelo. Si el reproductor se deja en modo en espera, la energía del paquete de pilas se gastará lentamente y la capacidad de la carga disminuirá.
- 3. Antes de guardar el paquete de pilas, gaste completamente la energía haciendo funcionar el reproductor y guarde en un lugar fresco y seco. Si se guarda en un lugar caliente, la capacidad del paquete de pilas disminuirá.
- 4. El paquete de pilas debe recargarse y luego usarse en el reproductor de DVD por lo menos una vez cada 6 meses. Esto ayuda a prevenir la pérdida de capacidad.

Adaptador de CA

El adaptador de CA suministrado es compatible con el sistema eléctrico de 50/60Hz (gama de 110V~240V). El uso del adaptador de CA depende de los requisitos específicos de voltaje y del diseño eléctrico de la toma de corriente.

- El uso del adaptador de CA cerca de una radio puede causar una mala recepción.
- No deje que ningún tipo de material inflamable, líquido u objetos metálicos se pongan en contacto con el adaptador.
- El adaptador está envuelta por una cubierta exterior plástica. No despegue esa cubierta.
- No deje caer, sacuda o agite el adaptador.
- No lo ponga en la luz directa del sol.
- No lo use en altas temperaturas o en ambientes fríos o húmedos.

Limpieza y mantenimiento

- La cubierta de este reproductor de DVD tiene muchas piezas plásticas. No use sustancias químicas volátiles tales como el benceno o los disolventes. Estas sustancias podrían dañar el acabado.
- Limpie la cubierta con un paño suave y seco. Si está muy sucio, use un paño humedecido en un detergente neutro Delete the dot. y vuelva a pasarle un paño suave y seco.
- Quítele las huellas digitales o el sucio de la pantalla LCD con un paño suave y seco.





Solución de problemas

Si su reproductor de DVD no parece estar funcionando bien, revise los puntos siguientes antes de llamar a un centro de servicio autorizado Samsung.

Problema	Solución
No se enciende o se apaga repentinamente.	 Asegúrese de que el cable de CA está enchufado firmemente en una toma de CA. Apague y vuelva a encender.
El paquete de pilas está en su lugar pero la unidad no se enciende,o se apaga repentinamente.	Revise que el paquete de pilas esté cargado. Si no, recárguelo.
El control remoto	Revise que la pila esté puesta correctamente según las polaridades "+" y "-".
no funciona.	Las pilas pueden estar gastadas completamente. Cámbielas por pilas nuevas.
	Compruebe que la transmisión de señales se dirija al sensor del control remoto en el reproductor de DVD.
	• Quite el obstáculo que pudiera estar obstruyendo la señal entre el control remoto y el sensor del mismo.
No hay imagen ni sonido	Compruebe que los cables de audio y video estén bien conectados.
	Compruebe que el disco es un DVD (número regional 2 o todos), DVD-RW, CD de VIDEO, o CD de AUDIO.
	No use un disco que tenga rayas o que esté sucio.
	Compruebe que el disco esté puesto con la etiqueta hacia arriba.
	• La lente del reproductor de DVD puede estar sucia. Contacte el centro de servicios para solicitar una limpieza de lente.
	• Compruebe que el canal de TV esté puesto en VIDEO o en AV si está viendo las imágenes en una TV.
Olvidé la contraseña	Presione Power cuando está apagado y sin disco en la unidad. Presione en la unidad los botones STOP y PLAY simultáneamente por tres segundos. Aparecerá la pantalla de selección del idioma Select Menu Language. Seleccione el idioma deseado. Presione el botón SETUP del control remoto para seleccionar el control Parental Mode. El Control paternd está desbloqueado ahora como se indica en la pantalla. Presione el botón direccional DOWN para seleccionar Parental. Presione ENTER y aparecerá la pantalla Create Password. Ahora puede establecer su nivel de clasificación y cambiar su contraseña a un nuevo número.

El microcontrolador integrado puede influenciarse por ruido eléctrico exterior. Si usted piensa que esto puede ser la causa del problema, apague el reproductor de DVD y vuélvalo a encender.



Solución de problemas

Problema	Solución
No hay imagen	Compruebe que la pantalla de LCD está encendida.
No hay sonido	Compruebe que el panel de la pantalla está abierto. Si está cerrado, el audio no se transmitirá a los altavoces.
	Revise el nivel del volumen. Si está en cero, suba el nivel del volumen.
	Compruebe que los audífonos estén enchufados en los conectores PHONES y Audio. Los altavoces no se pueden usar junto con los audífonos.
Video o sonido distorsionado	• Compruebe que el reproductor de DVD esté en el modo DVD y no en el modo INPUT (de conexión de entrada).
No hay imagen ni sonido	Use un disco sin rayas ni abolladuras.
	Compruebe que los altavoces externos no interfieran con los altavoces integrados.
Mientras está en modo de	Compruebe que los cables de video y de audio estén bien conectados.
conexión de entrada, no sale ninguna imagen del componente externo al	Asegúrese de que el cable S-Video se use para salida de señal solamente.
reproductor de DVD.	Compruebe que el reproductor de DVD esté en el modo INPUT (de conexión de entrada) y no en el modo DVD.





Solución de problemas

Problem	na	Solución
DVD	No se ve el video de un com- ponente externo conectado al reproductor de DVD.	 Compruebe que la TV esté en modo VIDEO o en AV. Compruebe que los cables de video y de audio estén bien conectados.
	El volumen del audio Dolby Digital está muy bajo.	 Cambie el ajuste de "Comp. Dinàmica" a "On". Esto activará el comparativamente bajo nivel de volumen del Dolby Digital, el cual provee la gama de sonido dinámi- co más amplia.
Funcionamiento de pilas	El paquete de pilas no carga.	 Compruebe que el reproductor de DVD está apagado. Usted no puede cargar el paquete de pilas con el reproductor encendido. Un paquete de pilas caliente puede tomar más tiempo en cargarse. Espere hasta que el paquete de pilas se haya enfriado suficientemente.
	No se enciende.	• Cambie por un paquete de pilas completamente cargado o use el adaptador de CA.
	La luz de carga no se enciende (el paquete de pilas no se está cargando)	 Cambie por un paquete de pilas completamente cargado o use el adaptador de CA. Si el reproductor de DVD está recalentado y la temperatura interna del paquete de pilas se eleva hasta un cierto nivel, no se podrá cargar el paquete de pilas. En este caso, saque el paquete de pilas. Una vez que el paquete de pilas se haya enfriado suficientemente, el proceso de carga se iniciará automáticamente.
		Compruebe que la temperatura está en la gama de 10oC~30oC.
		Compruebe que el cable de CC del adaptador de CA esté enchufado correctamente.
Funcionamiento	La lámpara de carga parpadea rápidamente con luz verde.	 Saque el cable de CC del paquete de pilas y después, vuelva a enchufarlo. Si está instalado el paquete de pilas, retire el cable de CC del paquete de pilas antes de efectuar el procedimiento antedicho.
		 Recargue un paquete de pilas diferente. Si se presenta el mismo problema, puede que su adaptador de CA esté defectuoso. Si el segundo paquete de pilas se carga sin ningún problema, puede que su primer paquete de pilas esté defectuoso o necesite cambio de pilas.



Especificaciones

	Alimentación de energía	CA 100-240V, 50/60 Hz		
	Consumo	16 W		
Generales	Peso	1,3 Kg (sin el paquete de pilas)		
0011010100	Dimensiones	267mm(W) x 180mm(D) x 23.5mm(H)		
	Tolerancia de temperaturas	+5°C a +35°C		
	Tolerancia a la humedad	10 % a 75 %		
	DVD	Velocidad de lectura: 3,49 m/seg.		
	(DISCO VERSÁTIL DIGITAL)	Tiempo aprox. de reproducción		
		(Disco de un sólo lado, de una sola capa): 135 min.		
	CD: 12 cm	Velocidad de lectura: De 1,2 a 1,4 m/seg.		
Disco	(DISCO COMPACTO)	Tiempo máx de reproducción: 74 min.		
	CD: 8 cm	Velocidad de lectura: De 1,2 a 1,4 m/seg.		
	(DISCO COMPACTO)	Tiempo máx de reproducción: 20 min.		
	VCD: 12 cm	Velocidad de lectura: De 1,2 a 1,4 m/seg.		
		Tiempo máx de reproducción: 74 min. (Video + Audio)		
0-5-11-	Video compuesto	1 canal: 1,0 Vp-p (75 Ω load)		
Salida de VIDEO	S-VIDEO	Señal de luminancia: 1,0 Vp-p (75 Ω load)		
VIDEO		Señal de crominancia: 0,286 Vp-p (75 Ω load)		
	2 canales	L(1/L), R(2/R)		
	*Respuesta de frecuencia	48 kHz de muestreo: 4 Hz a 22 kHz		
Salida de		96 kHz de muestreo: 4 Hz a 44 kHz		
Audio	*Relación S/N	110 dB		
	*Gama dinámica	100 dB		
	*Distorsión armónica total	0.004 %		

^{* :} Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los pesos y las dimensiones son valores aproximados.





PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCIÓN CIGUATEMALA, 3 C/FRANCISCO PIZARRO, 41 PASAJE PLACIDO FRANCES, 4 BJOS. AVIDA JJIONA, 30 CICASTELLON, 17 EDFBERNIA P. JJUAN DE JJJANES, 7 CICONRADO DEL CAMPO, 2 CIGRAN AVRINDA, 60 PLAZA DE SANTIAGO, 5 CTRA CREVILLENTE, SIN CICAPITAN POSTIGO, 12 B CVPLAZQUEZ, 7 LOCAL A CRAMOS, 8 CPABLO PICASSO, 1 AVIDA DASIS, 21 CTENIS, 1 CBOSCÓ, 8 AV. DE TARRAGONA, 69 AV. DE TARRAGONA, 69 AV. DE CARLEMANY, 83 CJJUAN OCHOA, 15 BJS. CURIA, 60 BJS. CLIGA, 60 BJS. CLIGA, 60 BJS. CLEOPOLDO LUGONES, 24 BJS. CVINGAGN DE LA CARDIADA, 4 CCERVANTES, 13 CADELARO CORVASI, 2 AVIDA DE LA PAZ, 17 CAMINO MAGACELA, 4, LOCAL 5 CISANTA CLARA, 3-E CRANORE SOLA, 17-19, LOCAL-1 CRIERA BLANCA, 113-115 CFLORIDABLANCA, 78 GRAN VA DE LES CORTS CATALANES, 573 CVENTALLO, 45-47 PSJ. JOAN BRILLAS, 9 AV. JOAN PRIM, 282-284, BJS. CIALBA, 31-33 AV. VERGE DE MONTSERRAT, 19 CJJOAN JORBA, 7 CLAPICLAES, 15-A CRAMON BERENGUER, 119 CJOAN, 10 CRAPEL-LES MESTRES, 2 PASSEIG RUBIO 1 ORS, 105 CJULINA BRADINA, 32 AV. DE FRANCESC MACIA, 14 CPIUS XI. 2 AV SANT BERNAT CALBO, 29 C MISSER RUFIET, 4 BJS-DCHA PLAÇA DE CATALLIVA, 10 CTAL LA ESTACION, 3	TELÉFONO
ÁLAVA	VITORIA	ELECTRONICA IMAGEN, S.C.	C/GUATEMALA, 3	945284141
ALBACETE	AL BACETE	TELEMAN AB S I	C/FRANCISCO PIZARRO 41	967225238
ALICANTE	ALCOL	RAFAEL FERRANDO SILVESTRE	PASAJE PLACIDO FRANCES 4 BJOS	965525757
ALICANTE	ALICANTE	SCANNER SDAD COOP VALENCIANA	AVDA JIJONA 30	965256600
ALICANTE	ALTEA	VIDEO ELECTRONICA NOGUERA, S.L.	C/CASTELLÓN 17	965844158
ALICANTE	BENISSA	TECNIGAMMA BENISSA, S.L.	EDEBERNIA P° JUAN DE JUANES.7	965731804
ALICANTE	ELCHE	E.JASEFER.S. L.	C/CONRADO DEL CAMPO.2	965461048
ALICANTE	ELDA	ASISTENCIA TECNICA TV Y VIDEO, S.L.	C/GRAN AVENIDA.60	965393789
ALICANTE	ORIHUELA	ELECTRO SERVICIOS PLAZA, S.L.	PLAZA DE SANTIAGO.5	966741867
ALICANTE	TORREVIEJA	ELECTRONICA LEUKA, S.L.	CTRA CREVILLENTE, S/N	966709140
ALICANTE	VILLENA	ASISTENCIA TECNICA TV Y VIDEO, S.L.	C/CAPITAN POSTIGO, 12 B	965800231
ALMERÍA ALMERÍA	ADRA .	SEBASTIAN CANO ALCAZAR	C/VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950401863
ALMERÍA	ALMERÍA	ANTONIO SANCHEZ DE HARO	C/RAMOS,8	950233460
ALMERÍA	ALMERÍA	JOSE MARIA FERNANDEZ RAMON	C/PABLO PICASSO,1	950267416
ALMERÍA	EL EJIDO	SEBASTIAN CANO ALCAZAR	AVDA.OASIS, 21	950486693
ALMERÍA	GARRUCHA	SERVICIO TECNICO PONCE, S.L.	C/TENIS,1	950132837
ALMERÍA	SANTO DOMINGO-EL EJIDO	LUIS PLAZA MARTINEZ	C/BOSCO,6	950570641
ANDORRA	ANDORRA LA VELLA	ELECTRONICA AYLLON	AV. DE TARRAGONA, 69	000376825672
ANDORRA	LES ESCALDES	ISCHIA MAYOR	AV.DE CARLEMANY,83	376825496
ASTURIAS	AVILES	TEBERNORD, S.L.	C/JUAN OCHOA, 15 BJS.	985520095
ASTURIAS	CANGAS DEL NARCEA	J.A.GARCIA GARCIA Y OTRO, C.B.	C/URIA, 60 BJS.	985812248
ASTURIAS	GIJON	SINCRO, S.L.	C/MAGNUS BLIKSTAD, 54	985341569
ASTURIAS	LUARCA	JUAN FCO.FERNANDEZ FERNANDEZ	AVDA.DE GALICIA,40, BJS.	985470511
ASTURIAS	LUGONES	ELECTRONICA JAVIER, S.L.	C/LEOPOLDO LUGONES, 24 BJS.	985264216
ÁVILA	AVILA	MAXIMO PEREZ SANCHEZ	C/VIRGEN DE LA CARIDAD,4	920227839
ÁVILA	SOTILLO DE LA ADRADA	ELECTRODOMESTICOS SANCHIDRIAN	C/CERVANTES, 13	918660046
BADAJOZ	BADAJOZ	ELECTRONICA BADAJOZ, C.B.	C/ADELARDO CORVASI,2	924232616
BADAJOZ BADAJOZ	BURGUILLOS DEL CERRO	EMILIO BOZA DE LOS SANTOS	AVDA. DE LA PAZ, 17	924541078
BADAJOZ	VILLANUEVA DE LA SERENA	TEVIZACIDA C.I.I	CANTA CLADA 2 F	924040992
BARCELONA	PADALONA PADALONA	DADATEK COCI	C/DAI DOMED SOLÁ 17 10 LOCAL 1	024600429
BARCELONA	BARCELONA BARCELONA	SAC 2 S C D	C/DIEDA BI ANCA 113-115	033317700
BARCELONA	BARCELONA BARCELONA	IOR ILIST ELECTRONICS SI	C/FLORIDARI ANCA 78	03/25/1060
BARCELONA	BARCELONA	SERVI-CASANOVA SI	AUDA JUONA 30 CCASTELLON,17 EDFBERNIA P' JUAN DE JUANES,7 CCONRADO DEL CAMPO,2 CGRAN AVENIDA,60 PLAZA DE SANTIAGO,5 CTRA CREVILLENTE, SIN CCAPITAN POSTIGO, 12 CVELAZQUEZ, 7 LOCAL A CVRAMOS,8 CYABLO PICASSO,1 AVDA OASIS, 21 CTENIS,1 CROSCO,6 AV DE TARRAGONA, 69 AVDE CARLEMANY,83 CJUAN OCHOA, 15 BJS. CJURIA, 60 BJS. CJURIA, 60 BJS. CLIVIRA, 60 BJS. CLIVIRA, 60 BJS. CVICKOLODO LUGONES, 24 BJS. CVIVIRGEN DE LA CARIDAD,4 CCERVANTES, 13 CADELARDO CORVASI,2 AVDA DE LAPAZ, 17 CAMINO MAGACELA, 4, LOCAL 5 CSANTA CLARA, 3-E CRALODIAN CORVASI,2 AVDA DE LAPAZ, 17 CAMINO MAGACELA, 4, LOCAL 1 CRIERA BLANCA, 113-115 CFLORIDABLANCA, 78 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 573 CVENTALLO, 45-47 PSJ. JOAN BRILLAS,9 AV. JOAN PRIMI, 282-284, BJS. CALBA, 31-33 AV LYERGE DE MONTSERRAT.19	934512125
BARCELONA	BARCELONA	WORLD SERVICE HORVIT S.I.	C/VENTALLO 45-47	932192459
BARCELONA	ESPLUGUES DE LLOBREGAT	ESPLIJ ELECTRONICA S I	PS.L.IOAN BRILLAS 9	934730453
BARCELONA	GRANOLLERS	VALLES SERVICE, S.C.P.	AV. JOAN PRIM. 282-284. BJS.	938401228
BARCELONA BARCELONA	IGUALADA	JOAN MABRAS DUCH	C/ALBA, 31-33	938039386
BARCELONA	MALGRAT DE MAR	SERVEI TECNIC JOYMA, S.L.	AV. VERGE DE MONTSERRAT.19	937653633
BARCELONA	MANRESA	ELECTRONICA OLIVERAS, S.L.	C/JOAN JORBA, 7	938744757
BARCELONA	MARTORELL	ELECTRONICA SUBI, S.L.	C/LLOSELLAS, 13-A	937754614
BARCELONA	MATARO	EL TALLER ELECTRÓNIC, S.L.	C/RAMON BERENGUER, 119	937993661
BARCELONA	MOLLET DEL VALLES	WORLD SERVICE HORVIT,S.L.	C/PAMPLONA, 12	935939550
BARCELONA BARCELONA	PRAT DE LLOBREGAT	SERVEI PRAT-ST. BOI, S.L.	C/FERRAN PUIG, 67-B	933708254
BARCELONA	RUBI	SERVIS VALLES, S.C.P.	C/APEL-LES MESTRES, 2	935880440
BARCELONA	SABADELL	CE.VA.SAT, S.C.	PASSEIG RUBIO I ORS, 105	937107613
BARCELONA	SANT BOI DE LLOBREGAT	TECNIK'S, S.C.P.	C/JUAN BARDINA,32	936301120
BARCELONA	SANTA COLOMA DE GRAMANET	MANUEL RODRIGUEZ FONTAO	AV. DE FRANCESC MACIA, 14	934660098
BARCELONA	IERRASSA	SER-VALLES, S.C.P.	C/PIUS XI, 2	93/831955
BARCELONA	VIC	KAMUN BAUCELLS FERRER	AV. SANT BERNAT CALBO,29	938860817
BARCELONA	VILAFRANCA DEL PENEDES	TOP ELECTRONICA, S.L.	C/ MISSER RUFE I, 4 BJS-DCHA	938170146
BARCELONA	VILANOVA I LA GELIRU	SERVELLEUNIC F. & V., S.L.	PLAÇA DE CAIALUNYA, 10	938141404
BURGOS	AKANDA DE DUEKO	MIVITEL	CIRALLA ESTACION,3	94/510804
BURGOS	BUKGUS	ALEJANDRO SANTAMARIA CIL,S.L.	C/GENERAL DAVILA,31	947212905

^{**} GAMA MARRÓN : HIFI-AUDIO-TV-TELEVIDEO-TELEDVD-VIDEO-DVD-DVDVIDEO-VIDEOCÁMARA-VIDEOCÁMARA DIGITAL *: SERVICIOS TÉCNICOS EXCLUSIVOS SAMSUNG

Esta relación de servicios puede sufrir modificaciones sin previo aviso por lo que se recomienda consultar al telf. 902 10 11 30, FTLT 130701







PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE SERVITECH, S.COOP. JOSE LUIS MARCOS BRAVO JOSE IGNACIO GARCIA DIAZ GOYMAR, C.B. JERONIMO GOMEZ REGUERA AGUSTIN CALDERON NUNEZ SERVISUR, C. G., S.A.L. ELECTRONOCA MARCHANTE, S.L. TGS 2001, S.L. ELECTRONICA MAESTRAT, S.L. FERNANDO VALLES CARRO, C.B. POYMA SAT, S.L. ELECTRONICA SANCHIS, S.L. ELECTRONICA SANCHIS, S.L. ELECTRONICA SANCHIS, S.L. ELECTRONICA SANCHIS, S.L. ELECTRODIAZ, S.L. ARJONA Y SILLERO, S.L. RAFAEL FERRER LOPEZ INTELCO, S.L. ELECTRONICA LUIGI, S.L. NORD SERVICE, C.B. ELECTRO SERVIEI GIRONA ELECTRO SERVIEI GIRONA ELECTRONICA, M.S. SAKORA TV, S.L. E.C.ELECT. DE CONSUMO PROF, S.L	DIRECCIÓN C/ PIZAPRO, 4	TELÉFONO
CÁCERES	CÁCERES	SERVITECH.S.COOP.	C/ PIZAPRO, 4	927245040
CÁCERES	NAVALMORAL DE LA MATA	JOSE LUIS MARCOS BRAVO	PLAZA GARCIA DE PAREDES 1 LOCAL 1	927533068
CÁCERES CÁCERES	PLASENCIA	JOSE IGNACIO GARCIA DIAZ	C/RONDA DEL SALVADOR, 57	927420569
CÁDIZ	CÁDIZ	GOYMAR, C.B.	C/HUERTA DEL OBISPO, 15	956262857
CÁDIZ	JEREZ DE LA FRONTERA	JERONIMO GOMEZ REGUERA	C/DIVINA PASTORA, EDIF1 LC-4	956336499
CÁDIZ	JEREZ DE LA FRONTERA JEREZ DE LA FRONTERA	AGUSTIN CALDERON NUÑEZ	C/ PIZAPRO, 4 PLAZA GARCÍA DE PAREDES, 1 LOCAL 1 C/RONDA DEL SALIVADOR, 57 C/HUERTA DEL OBISPO, 15 C/DIVINA PASTORA, EDIF1 LC-4 C/PORVENIR, 11, LOCAL C-5 C/OUEVEDO,2 C/SIERRA BLANQUILLA, 14 C/CAZADORES DE TARIFA, 21 PS. FEBRERO SORIANO, 65 C/COMMOSTODO WICENTE ASENSIO E	956337655
CÁDIZ	LA LINEA DE LA CONCEPCION	SERVISUR, C. G., S.A.L.	C/QUEVEDO.2	956173300
CÁDIZ	MEDINA SIDONIA	ELECTRONOCA MARCHANTE, S.L.	C/SIERRA BLANQUILLA, 14	956410303
CÁDIZ	MEDINA SIDONIA SAN ROQUE	TGS 2001, S.L.	C/CAZADORES DE TARIFA, 21	956780443
CASTELLÓN	BENICARLÓ	ELECTRONICA MAESTRAT, S.L.	PS. FEBRERO SORIANO, 65	964460308
CASTELLÓN	CASTELLÓN DE LA PLANA ALCAZAR DE SAN JUAN	FERNANDO VALLES CARRO, C.B.	C/COMPOSITOR VICENTE ASENSIO, 5 C/JORGE GUILLEN, 10	964225058 926546571
CIUDAD REAL	ALCAZAR DE SAN JUAN	POYMA SAT, S.L.	C/JORGE GUILLEN, 10	926546571
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL VALDEPEÑAS CÓRDOBA	ELECTRONICA SANCHIS, S.L.	C/JORGE GUILLEN, 10 C/ZARZA,2 C/BUENSUCESO, 16	926220193
CIUDAD REAL	VALDEPEÑAS CÓRDOBA	ELECTRODIAZ, S.L.	C/BUENSUCESO, 16 C/COMPOSITOR RAMON MEDINA,18	926322324
CÓRDOBA	CORDOBA	ARJONA Y SILLERO, S.L.	C/COMPOSITOR RAMON MEDINA,18	957255387
CÓRDOBA	PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	RAFAEL FERRER LOPEZ	C/LA LUNA, 62	957570184
CUENCA	CUENCA,	INTELCO,S.L.	C/RAMON Y CAJAL,17 BJS.	969233987
CUENCA	TARANCON	ELECTRONICA LUIGI, S.L.	C/SAN ISIDRO, 7	969322747
GIRONA	FIGUERES	NORD SERVICE, C.B.	C/VICTOR CATALA,2, BJS.	972673297
GIRONA	GIRONA	ELECTRO SERVEI GIRONA	PASSEIG D'OLOT, 58	972241313
GIRONA	PALAFRUGELL	ELECTRONICA, M.S.	C/ANIMAS, 17 BJS.	972611952
GRAN CANARIA	LAS PALMAS-SCHAMANN	SAKORA TV, S.L.	C/MARIUCHA,103	928207907
GRANADA	GRANADA	E.C.ELECT. DE CONSUMO PROF.,S.L JOSE MARIA LOPEZ HERNANDEZ	CTRA. DE LA SIERRA, 24-ELPURCH-	958227185
GRANADA	GUADIX	JOSE MARIA LOPEZ HERNANDEZ	CTRA. MURCIA, 3, BJS.	958660510
GRANADA	MOTRIL	RAFAEL VILCHEZ VILCHEZ	C/AMADEO VIVES, 9,BJS.	958600650
GRANADA	PEÑARROYA-PUEBLONUEVO CUENCO TARANCON FIGUERES GIRONA PALAFRUGELL LAS PALMAS-SCHAMANN GRANADA GUADIX MOTRIL ZAIDIN GUADALAJARA AZKOITIA EIBAR SAN SEBASTIAN HUELVIA BARBASTRO HUESCO BIZA ANDUJAR JAEN LINARES UBEDA CARBALLO EL FERROL LACORUNA RIANXO SANTIAGO DE COMPOSTELA	JEMAVISION, S.L.(ELECTR. LAS COLUMNAS)	CICÓMPOSITOR RÁMON MEDINA,18 CLA LUNA, 62 CIRAMON Y CAJAL,17 BJS. CISAN ISIDRO, 7 C/VICTOR CATALA,2, BJS. PASSEIG D'OLOT, 58 C/ANIMAS, 17 BJS. C/MARIUCHA, 103 CTRA. DE LA SIERRA, 24-ELPURCH- CTRA, MURCIA, 3, BJS. C/MANEO VIVES, 9 BJS. C/MENEZUELA, 46 BAJOS TRAVESIA NUEVO ALAMIN, 7 CIBAL-ONDO, 10 BJS. C/ZEZENBIDE, 4 CJBALLENEROS, 2-4 BJS. POLIGONO POLIRROSA C/A NAVE 27 C/ESTADILLA, 6 PASAJE GUJARA, 5 BJS. C/ARZOBISPO C CARDONA RIFRA, 9	958813753
GUADALAJARA	GUADALAJARA	JEMINVISION, S. LELECTR. LAS COLUMINAS) SATEL, C.B. TALLERES URRATEGI, S.L. JOSE GARRIDO LIMIA MIGUEL GUERRERO PEREZ TELEJABA, S.L. PABLO CORELLA GARCIA JOSE Mª GODED BALLARIN RECNIEIVISSA, S.L. MANUEL GONZALEZ GARCIA FERNANDO AMARO RUIZ JOSE RIBERA RODRIGUEZ MANUEL J TRILLO SERVICIOS, S.L.	TRAVESIA NUEVO ALAMIN, 7	949215483
GUIPUZCOA	AZKOTTIA	IALLERES URRAIEGI,S.L.	C/IBAI-ONDO, 10 BJS.	943851735
GUIPUZCOA GUIPUZCOA	CAN CEDACTIAN	JUSE GARRIDU LIMIA	C/ZEZENBIDE,4	943/0243/
HUELVA	SAN SEBASTIAN	MIGUEL GUERRERU PEREZ	DOLLCONO DOLLDROCA CA MAVE 27	943458290
HUESCA	DADDACTOO	DADLO CODELLA CADOLA	C/ESTADILLA 6	939220074
HUESCA	HILECOA	IOCE MI CODED DALLADIN	C/ESTADILLA, 6 PASAJE GUARA, 5 BJS. C/ARZOBISPO CARDONA RIERA, 9	074313444
IBIZA	IDIZA	DECNIEN/1864 61	CARTORISEO CARDONA RIERA O	974223449 971190646
JAEN	ANDLIAP			
JAEN	IΔENI	FERNANDO AMARO PLUZ	C/ALICANTE 10 BA IO	953303302
JAEN	LINARES	IOSE RIBERA RODRIGHEZ	C/ROMEA 2	953250046 953690813
JAEN	ÍBEDA	MANUEL J. TRILLQ SERVICIOS, S.L.	C/GOYA 1	953790191
LACORUÑA	CARBALLO	JOSE MANUEL VIÑA GARCIA	CAVERDILLO LARRADAS 14	981702370
LACORUÑA	EL FERROL	ANTONIO SLEIRO ASOREY	CTRA, CASTILLA, 377,BAJO B	981321409
LACORUÑA	LACORUÑA	H.P. GONZALEZ BOTTO Y OTRO, C.B	C/CORREDERA DE ST. BARTOLOME, 11 C/ALICANTE, 10 BAJO C/ROMEA,2 C/GOYA, 1 C/VERDILLO LABRADAS, 14 CTRA. CASTILLA, 377, BAJO B C/RONDA DILLA, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178	981220700
LACORUÑA	RIANXO	FRANCISCO JOSE ALCALDE BANDIN	RUA ARCOS MOLDES 2 B-3	981866025
LACORUÑA	SANTIAGO DE COMPOSTELA	ELECTRONICA GALICIA, S.L.	C/EDUARDO PONDAL, 12 BJS.	981565406
LA RIOJA	CALAHORRA	GONZALO RUIZ ALDAMA	C/ACHUTEGUI DE BLAS, 17	941135035
LA RIOJA	LOGROÑO	JOSE R. CORONADO HERNANDEZ	C/CIGÜENA.3-5	941248084
LEÓN	LEÓN	SATMONFER, S.L.	C/COLON, 31	987173551
LEÓN	LEÓN	SATMONFER, S.L.	AVDA. FERNANDEZ LADREDA,60	987213795
LEÓN	LEÓN	SERCOLOR, C.B.	C/CONDE DE TORENO,1	987257931
LEÓN	MIRANDA DE EBRO	UNISERVI	C/GREGORIO SOLABARRIETA, 8	947321600
LEÓN	PONFERRADA	ANTONIO POLO FERNANDEZ	C/LAGO DE LA BAÑA, 4	987411922
LLEIDA	LLEIDA	MAGI MORELL	C/LAGARROTXA, 16 C/NOSA SRA. DO CARMEN,82 BAJO	973231210
LUGO	BURELA	TELEVEXO, S.L.	C/NOSA SRA. DO CARMEN,82 BAJO	982581857
LUGO	SANTIAGO DE COMPOSTELA CALAHORRA LOGROÑO LEÓN LEÓN LEÓN MIRANDA DE EBRO PONFERRADA LLEIDA BURELA LUGO	ELECTRONICA PENELO, S.L.	C/SIERRA GAÑIDOIRA, 63 BJOS.	982214743
LUGO	MONFORTE DE LEMOS	JOSE R. CORONADO HERNANDEZ SATMONFER, S.L. SERCOLOR, C.B. UNISERVI ANTONIO POLO FERNANDEZ MAGI MORELL TELEVEXO, S.L. ELECTRONICA PENELO, S.L. ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA	AVDA. DE GALICIA, 49 BJS	982405133

^{**} GAMA MARRÓN : HIFI-AUDIO-TV-TELEVIDEO- TELEDVD-VIDEO-DVD-DVDVIDEO-VIDEOCÁMARA-VIDEOCÁMARA DIGITAL *: SERVICIOS TÉCNICOS EXCLUSIVOS SAMSUNG

Esta relación de servicios puede sufrir modificaciones sin previo aviso por lo que se recomienda consultar al telf. 902 10 11 30, FTLT 130701 o bien nuestra web : www.samsung.es





PF	ROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA	JORID JORI JORI JORI JORI JORI JORI JORI JORI	ALCALA DE HENARES ARANJUEZ COLLADO VILLALBA LEGANES MADRID NITO MADRID MADRID NITO MADRID NITO MADRID NITO MADRID NITO MADRID NITO MADRID MALAGE MALOR ALAIOR ALAIOR ALAIOR ALAIOR CIUTADELLIA CARTAGENA LORCA	EGAR SERVICIOS TECNICIOS, S.L. JESUS ONTALIVA ALVAREZ JUAN CARLOS MERINO LLORENTE RUBEN LOZANO CARRAGEDO COMERCIAL HEZAR, S.A. MANUEL PALACIOS MOLINA ANTOLIN SANZ CRISTOBAL TELEVILSA, S.L. SERVIKAS SERVIKAS AUDIO TEC SAT, S.L. SERVIKAS AUDIO TEC SAT, S.L. SERVIKAS LECTRON. ANTEGUERA, S.C. SERVISUEL, S.L. TELEMLAGA, S.L. VIDAL SARCHESE DE MIGUEL ELECTRONICA BAGU, S.L. BARTOLOME PACHECO LOPEZ SALVADOR SANCHEZ ALARCON MANTENIMIENTO TV. VIDEO, S.L. SATELSA BALEAR, S.L. JOAQUIN HARO E HIJOS, S.L. JUAN SEGURA BUENO COMERCIAL MERVI, S.L. OCTAVIO PONS OLIVES, S.L. SEBASTIAN NORBERTO GONALONS R.E.G., C.B. SERVILORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRONICA S.L. SERSTILORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRONICA S.L. SERSILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVICIOS S.L. SERSILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVICIOS S.L. SERSILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVICIOS S.L. SAL SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVICIOS S.L. SAL SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRO SERVILLORCA ELECTRONICA, S.L. ELECTRONICA	DIRECCIÓN C/ PARQUE DE LOS NOGALES, LOCAL-2 C/ NARANJA, 5 CAMINO DEL BERROCAL, 6 C/ SAN NICOLAS, 14 C/ PICOCEJO, 15 ESO. GERARDO RUEDA C/ ARTURO SORIA, 26 C/ CEBREROS, 100 C/ DON RAMON LA DE CRUZ, 59 C/ DIVINO PASTOR, 23 C/BRAVO MURILLO, 80 C/ POZO TIO RAMUNDO, 11 C/ SOLANA, 1 C/ SOLANA, 1 C/ GARPETEROS, 30 CAMINO CANADAS, EDF. UNION, 3, LC-2 COBISPO HERRERA ORIA, 18 C/ GODING, 8 (URB. MARTIRICOS) AVIDA GRAL, LOPEZ DOMINGUEZ, 22-C C/ LAURIA, 5 C/ GARDERO CONTROLOS C/ JARIA, 5 C/ GARDERO CONTROLOS C/ JARIA, 5 C/ GARDERO CONTROLOS C/ JARIA, 5 C/ GARDERO C/ SANTIAGO, 3 C/ GENERAL RICARDO ORTEGA, 26 C/ SANTIAGO, 3 C/ GENERAL RICARDO ORTEGA, 26 C/ SANTIAGO, 3 C/ GENERAL RICARDO ORTEGA, 26 C/ SANTIAGO, 3 C/ CRAMON Y CAJAL, 27 TRAVESIA DE ZENETE, 8 C/ GOMEZ CORTINA, 10 C/ SANCUESA, 3 S.C. C/ DR. PEREZ LISTA, 15 BAJO C/ BONHOME, 5 BIS AVIDA DE CASTILLA, 77 C/ JAIME JANER, 44 C/ GERARDO ALVAREZ LIMESES, 9 C/ GREGORIO ESPINO, 79 BJS. C/ CASIMISO SINZ, 1 C/ TEOPILO AVIDA, 12 C/ TAROLOS, 30 C/ ARAPILES, 30 C/ ARAPILES, 30 C/ REDO DE CONTROLOS C/ CASIMISO, 50 C/ ARTOLOS C/ CASIMISO, 50 C/ ARTOLOS C/ CASIMISO, 50	918889458 91890432 918504157 914548071 914548071 913023845 914023159 9152215643 91532209 9152215643 91532209 9152215643 91532209 9153209 9153220 915320 9153220 9153220 9153220 9153220 9153220 915320 915320 915320 915320 915320 915320 915320 915320 915320 9153220 91
MA MA	WARRA WARRA	PAMPLONA TUDELA 1948821997	TELÉNAVÁŘRA, S.L. LAGUNAS ESCUDERO Y CASALES SAINZ,	C/ SANGUESA, 38 BJS. S.C.	948243442 AVDA. REPUBLI-
OU OPACA SAA SEESSE SEE	, AKGEN IINA, 3, RENSE IRENSE LENCIA NITEVEDRA NITEVEDRA NITEVEDRA LAMANCA LAMANCA LAMANCA VILLA VILLA VILLA VILLA RRAGONA RRAGONA RRAGONA RRAGONA NERIFE RAGONA NERIFE	iyabasi.1997 EL BARCO OURENSE PALENCIA MARIN PONTEVEDRA VIGO SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SANTANDER TORRELAVEGA SEGOVIA ARAHAL CANTILLANA ECIJA LORA DEL RÍO SEVILLA SORIA REUS TARRAGONA TORTOSA VENDRELL LA LAGUINA	ELECTRONICA ELPE, S.L. CLAUDIO TORRES CLARIANA JOSE JAVIER GARCÍA MEDINA EMILIO ACUNA BAAMAONDE SEGUNDO PASTORIZA SOBRAL STEREO, S.L. MANUEL CARLOS GOMEZ FLORES JOSE MORDILLO, S.L. TELSAN, S.A. SERVICIO TECNICO, JUAN, S.L. GUIJO, SERVICIO TECNICO, S.L. SERVITEL SERVITEL SERVITEL SERVITEL SOSE ALTONIO GIL MORENO ELETEC, S.C. MARIA PAZ GARCÍA MARINA EURO TECNICOS ELECTRONICA, S.L. SERVICOS CANCIONIOS ELECTRONICA, S.L. SERVICES CARCÍA MARINA EURO TECNICS ELECTRONICA, S.L. SERVIRERA, S.L. (DOSSON), EUROTECNICS BAIX EBRE-MONTSIÁ, S.L. JORDI FERRANDO PONS LEVELSAT, S.L. INSILI AR SAT. S.I.	C/ DR. PEREZ LISTA, 15 BAJO C/ BONHOME, 5 BIS A/VDA. DE CASTILLA, 77 C/ JAIME JANER, 44 C/ GERARDO ALVAREZ LIMESES, 9 C/ GREGORIO ESPINO, 79 BJS. C/ LA PALOMA, 13 C/ ARAPILES, 35 C/ CASIMIRO SAINZ, 1 C/ TAPORTE ARBAGO, 12 BJS. C/ CASIMIRO SAINZ, 1 C/ TEO/FILO AVISO, 2 LOCAL POLRES. VEREDA DE OSUNA, 22-40 AVDA DE ANDALUCIA, 37 C/ MERINOS, 62-A AVDA DE ARBAGO, 16 C/ ANTOLIN DE SORIA, 10 C/ LEPANTO, 16-18 C/ LEPANTO, 16-18 AV. CATALLINYA, 46 BJS. C/ RAMÓN VERGES PAULI, 27 AV. DE CATALLINYA, 3 C/ LOS MAJUELOS EDF. MULTIUSOS NAV.3 AVDA LOS ROJULIEJ OS S. C/ LOS MAJUELOS EDF. MULTIUSOS NAV.3 AVDA LOS ROJULIEJ OS S. C/ LOS MAJUELOS EDF. MULTIUSOS NAV.3 AVDA LOS MOJULIEJ OS S.	988321769 988236919 978750374 9868282210 9868282210 986858588 986262022 923125155 923222287 942354141 942891696 921429418 955841140 955841140 955841140 95782185159 977322489 977322489 977322489 977322489 977465887 922231002

^{**} GAMA MARRÓN : HIFI-AUDIO-TV-TELEVIDEO-TELEDVD-VIDEO-DVD-DVDVIDEO-VIDEOCÁMARA-VIDEOCÁMARA DIGITAL *: SERVICIOS TÉCNICOS EXCLUSIVOS SAMSUNG

Esta relación de servicios puede sufrir modificaciones sin previo aviso por lo que se recomienda consultar al telf. 902 10 11 30, FTLT 130701 o bien nuestra web : www.samsung.es





PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
TERUEL	ALCAÑIZ	TELESERVICIO BAJO ARAGON, S.L.	C/ MOSEN ROMUALDO SOLER, 4BAJOS	978870810
TERUEL	TERUEL	ENRIQUE VALENZUELA CALDERON	C/MONTALBAN, 2, BJS.	978600663
TOLEDO	CONSUEGRA	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/ VERTEDERA ALTA, 14	925480981
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA	MARCELINO TV, S.L.	C/ JUSTNIANO LOPEZ BREA, 17	925820213
TOLEDO	TOLEDO	ELECTRONICA FECAR, S.L.	AVDA. SANTA BARBARA, 26	925212145
VALENCIA	ALZIRA	ENVISA ELECTRONIC, S.L.	C/ GENERAL ESPARTERO, 9	962412487
VALENCIA	GANDIA	ELECTRONICA MONCHO, S.C.P.	C/ PARE PASCUAL CATALA, 5	962872329
VALENCIA	L'ELIANA	ALBERTO GORIAN ZANETTI	C/ MARQUES DE CACERES, 58	962741747
VALENCIA	VALENCIA	BECASON, S.L.	C/ UTIEL, 11 BJS. DCHA	963698291
VALENCIA	VALENCIA	EUVISA, S.L.	C/ GODOFREDO ROS, 13	963342509
VALENCIA	VALENCIA	SERSATIF, S.L.	C/TORRENTE, 29	963779988
VALLADOLID	VALLADOLID	ASISTENCIA TECNICA VIDEOTECNI, S.L.	C/ PAULINA HARRIET, 18	983341055
VIZCAYA	BARACALDO	IRUDISON, S.L.	PLAZA AUZOLAN, 1 LONJA	944389525
VIZCAYA	BERMEO	ALKAR ELECTRONICA, C.B.	C/ CRESENCIO ECHEBARRIA, 10, BJS	946883162
VIZCAYA	BILBAO	BILBOSAM 2000, S.L.	C/ UHAGON, 7	944444040
VIZCAYA	BILBAO	ZABALBURU ELECTRONICA, S.L.	C/ PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BJS.	944433885
VIZCAYA	ZABALBURU	S.T.R.BROADCAST, C.B.	AVDA. ZUBEROA, 12	944100023
ZAMORA	ZAMORA	ANGEL GIL AMIGO, S.L.	C/ CAMPO DE MARTE, 3	980523590
ZARAGOZA	CALATAYUD	LUIS GARCHITORENA LOPEZ	AVDA. DE ZARAGOZA, 8	976883906
ZARAGOZA	ZARAGOZA	SERVICIOS TECNICOS ARAGON, S.C.L.	C/ ESCORIAZA Y FABRO, 42	976339805
ZARAGOZA	ZARAGOZA	CARLOS MIGUEL FALO ABADIA	C/ TERMINILLO, 74	976339805

^{**} GAMA MARRÓN : HIFI-AUDIO-TV-TELEVIDEO- TELEDVD-VIDEO-DVD-DVDVIDEO-VIDEOCÁMARA-VIDEOCÁMARA DIGITAL

Esta relación de servicios puede sufrir modificaciones sin previo aviso por lo que se recomienda consultar al telf. 902 10 11 30, FTLT 130701 o bien nuestra web : www.samsung.es



^{*:} SERVICIOS TÉCNICOS EXCLUSIVOS SAMSUNG



ESPAÑA (SPAIN)

Este producto SAMSUNG está garantizado por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, contra cualquíer defecto de fábrica, cubriendo la totalidad de sus componentes y la mando de obra neceseria para su reparación.

Distribuidores autorizados de SAMSUNG y Centros de Servicios Autorizados en otros países de Europa del Oeste cumplirán con los términos de la garantía emitidos en la compra del país concermiente. En caso necesario, la lista de nuestros Servicios Oficiales está disponible en:

SAMSUNG ELECTRÓNICS CONERCIAL IBÉRIA, S.A. Ciencies, 55-65 (Polígono Pedrosa) 08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) TEL. (93) 261 67 00 / FAX (93) 261 67 55

- CONDICIONES DE LA GARANTIA
- Para la validez de la presente garantía será indispensable que esté correctamente rellenada y acompañada con la factura que acredite la fecha de compra. En el caso de estar manipulada, perderá la validez de la misma.
- Las obligaciones de SAMSUNG se limitan a la reparación del aparato, cambiar la parte defectuosa o cambio del aparato según su criterio.
- Las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicios Oficiales SAMSUNG o Distribuidores Autorizados. No serán cubiertas por esta garantía, las reparaciones efectuadas por Servicios Técnicos o Distribuidores no Autorizados por SAMSUNG.
- 4. Este producto no se considerará defectuoso cuando se requiera la adaptación para cumplir las normas de sequridad o técnicas locales o nacionales de otro país diferente para el cual fue originalmente diseñado y producido. Esta garantía no cubre los trabajos para estas adaptaciones ni cualquier daño que pueda ocasionar.

- 5. Esta garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
 - a) Revisiones periódicas, mantenimientos, sustitución de piezas debidas a desgastes y roturas.
 - b) El coste relacionado con la instalación del producto.
 - c) Mala utilización, incluyendo el fallo debido a la no utilización de este producto para su uso normal o correcta instalación.
 - d) Daños causados por caída de rayos, agua, fuego, fuerza mayor, guerras, disturbios públicos, voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa leios del control de SAMSUNG.
- Esta garantía es válida para cualquier persona que legalmente adquiera la posesión del producto durante el período de garantía.
- 7. Los derechos estaturarios del consumidor en cualquier legislación nacional aplicable ya sea contra el vendedor originados en el contrato de compra o de otra forma no están afectados por esta garantía. A menos que haya una legislación nacional que exprese lo contrario, los derechos bajo esta garantía son los derechos de compra del consumidor y SAMSUNG, sus subsidiarias y distribuidores no están sujetos por indirecta o consecuente pérdida o cualquier daño de discos, o cualquier otro equipo o material relacionado.

GARANTÍA EUROPEA

